

饲料搅拌机 全日粮混合饲料搅拌机 山东隆博

产品名称	饲料搅拌机 全日粮混合饲料搅拌机 山东隆博
公司名称	山东隆博农牧机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁菏泽交界处338省道经济开发区
联系电话	13905408778

产品详情

饲料搅拌机的常见问题有以下四种情况

一、搅拌机不上料：

(1)长久不用的设备不上料，是因为排风袋积尘造成的排风不畅，清洗排风袋或者更换新的排风袋即可正常使用。

(2)进料大斗生锈造成进料不畅，使用磨砂纸对大斗内部打磨除锈，直到没有铁锈为止。

二、搅拌不均匀：

饲料搅拌机搅拌不均匀是由于搅拌桶内部铁锈造成，取500kg左右玉米粒，无需粉碎，从辅料进料斗倒入开始搅拌，搅拌大约1-2小时，直至搅拌桶内明亮无铁锈即可正常使用。

三、开机跳闸：电机受潮或者电源线松动缺项导致，检查电源线是否松动，将电机卸掉放置在干燥通风处1-2天，即可正常使用。

操作饲料搅拌机注意事项

我们都知道，在操作机械的时候如果一不小心不仅会影响机器的使用，而且还会危害操作者的安全，那么如何安全操作饲料搅拌机呢？下面就跟饲料搅拌机厂家一起去看看吧，希望对您有所帮助。

1饲料搅拌机机组必需有接地和漏电维护安装，饲料粉碎搅拌机，保证作业人员的安全。

2交换孔径小于4毫米以下筛片时，上料管上设置的进料插板应调整到恰当位置，不然上料多容易卡死磨盘，损坏筛底，烧坏电机及电器零部件等。 3机组应装置在远离火源，通风，透光的场所。

4机器运转时，棒槌，铁制品禁止伸入机器内，不得翻开机器修理门。

5喂料口阻塞时请勿将手，棒槌，铁棍等强行喂入，可暂停机器待喂料口整理后再持续作业。

6通常状况下请勿带负荷发起机组。待机器工作正常时，调整操控插板至恰当方位，主副料应平均喂料，以电机负荷不超载为准。

刚买到饲料搅拌机的朋友们不知道怎么运用TMR饲料搅拌机，下面给我们介绍两种运用方法。

一:普通用法：

搅拌机通电以后，全日粮混合饲料搅拌机，经过带有维护功能的发动（停止）开关，发动搅拌主电机，当设备进入正常工作状态后，再将需搅拌物质加入到搅拌机的混合盘中，饲料搅拌机，与此同时经过加水泵向混合盘内加入必定量的水，一起搅拌，待物料搅拌均匀后，摆开料门即可排料，在搅拌机的物料悉数排净后，封闭料门，即完成了一个搅拌周期。供水选用220V750W单相潜水泵，计时供水，供水时间完成后主动断电，停止供水。整个加水进程简略易操作。

二:搅拌机通电以后，发动搅拌主电机，进入正常工作状态后，再将不定型耐火材料加入到搅拌机的混合盘中，与此同时经过加水泵向混合盘内加入必定量的水，一起搅拌，待物料搅拌均匀后，摆开料门，经排料溜槽进入小车内，小车可在工作导轨上任意移动和停留，秸秆饲料搅拌机厂家，以满意主铁钩不同位置的加料需求，在饲料搅拌机的物料悉数排净后，封闭料门，即完成了一个搅拌周期。在工作时所有刮板与衬板之间应坚持必定的空隙。供水选用220V750W单相潜水泵，计时供水，供水完成后主动断电。

饲料搅拌机-全日粮混合饲料搅拌机-山东隆博(优质商家)由山东隆博农牧机械有限公司提供。山东隆博农牧机械有限公司（www.fengwojx.com）是从事“撒料车，取料机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张。