

转台式抛丸机 大丰林达抛丸机 泰州抛丸机

产品名称	转台式抛丸机 大丰林达抛丸机 泰州抛丸机
公司名称	盐城大丰林达机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市玉环办事处
联系电话	13967663596

产品详情

使用钢管抛丸机操作程序

操作程序。

- 1、打开控制箱上部的面板、合上空气开关的闸刀、关上面板。
- 2、检查急停开关是否在“开”的位置。
- 3、电源开关右旋至“开”的位置。
- 4、按吊车控制盒“左”按钮、将吊杆移至最左侧。
- 5、按吊车控制盒“下”按钮、将吊杆底部触地、放正。
- 6、将需清洁的电机安装在吊杆的阁板上
- 7、按吊车控制盒“上”按钮、将吊杆升至最高位。
- 8、按吊车控制盒“右”按钮、将吊杆移至最右侧。当吊杆进入钢管抛丸机时应放慢移动速度并注意吊杆是否对准槽口。
- 9、关闭钢管抛丸机门。关门时要注意门杆上的定位销是否插入定位孔内。
- 10、按下“风机开”按钮。
- 11、按下“吊钩正转”按钮、过五分钟后关“吊钩正转”按钮、按下“吊钩反转”按钮、以后每隔五分钟轮换一次。

- 12、按下“抛丸器1”按钮。
- 13、按下“抛丸器2”按钮。
- 14、按下“提升开”按钮。
- 15、按下“风机”按钮。
- 16、钢管抛丸机的工作时间、每次控制在10至15分钟。
- 17、钢管抛丸机全负荷工作时、工作电流应不大于22A.
- 18、抛丸时间结束后、依次关闭“提升开”、“抛丸器2”、“抛丸器1”、“吊钩正转”或“反转”按钮。
- 19、过五分钟后再关闭“风机”按钮。
- 20、将电源开关左旋至“关闭”位置、此时才可打开钢管抛丸机门、将吊杆移至钢管抛丸机门口（不要移出门）、将电机上的铁砂及隔板上的铁砂清理干净。
- 21、将吊杆移至钢管抛丸机门外、取下电机。
- 22、每天工作结束前关闭所有工作按钮、再按下“震动开”按钮、工作五分钟后关闭。
- 23、下班前应关闭钢管抛丸机的总电源。

抛丸所用的钢丸和铁丸其实并不是真正意义上的丸，钢结构抛丸机，jing 确的说它是小钢丝或小钢棍，仅仅使用了一段时间后才看起来象丸子的，所谓喷砂的砂说穿了，也即是河砂罢了，和修建用的没有什么两样，仅仅喷砂用的经过筛制，含泥少，颗粒大小标准罢了。当然有的职业也有不一样，如船只职业的抛丸机用的是真实的钢丸、喷砂用的是金属矿砂(不是河砂-石英砂)。

吊钩抛丸机的工件是怎么通过导轨进出的呢？

用电动葫芦跟跑车进行进出抛丸处理下面讲解下吊钩抛丸机的运行原理：吊钩抛丸机电动葫芦跑车由一个驱动小电机及驱动小齿轮，两个从动大齿轮，转台式抛丸机，一个滑动支撑轮和一个“L”型焊接支架组成。

吊钩抛丸机工作原理是通过小电机通电正反转，泰州抛丸机，带动电机轴头齿轮转动，悬链式抛丸机，小齿轮与两个大齿轮互相啮合从而也随之转动，实现跑车在吊钩式抛丸机吊钩支架导轨上前后移动，实现了吊钩式抛丸机工件进出吊钩抛丸机的清理室。

转台式抛丸机-大丰林达抛丸机-泰州抛丸机由盐城大丰林达机械制造有限公司提供。转台式抛丸机-大丰林达抛丸机-泰州抛丸机是盐城大丰林达机械制造有限公司（www.dfldjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢先生。