

# 搅拌铲车专业搅拌混凝土铲车带双驱搅拌斗

产品名称	搅拌铲车专业搅拌混凝土铲车带双驱搅拌斗
公司名称	宁津县龙拓工程机械销售中心
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:中首重工 型号:ZL-940 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县西外环张菜桥南300米路西
联系电话	15863325069

## 产品详情

搅拌铲车专业搅拌混凝土铲车带双驱搅拌斗搅拌铲车专业搅拌混凝土铲车带双驱搅拌斗搅拌铲车组成：1.装载机搅拌斗又称铲车搅拌机混凝土搅拌斗水泥搅拌机上料斗卸斗——款新型搅拌机，自铲自卸，省时省力而且出料速度快,装载机搅拌斗的搅拌装置主要由搅拌斗及其辅助支撑部件组成2.搅拌斗是混凝土的装载容器，转动时混凝土沿叶片的螺旋方向运动，在不断的提升和翻动过程中受到混合和搅拌。3.铲车搅拌斗在进料及运输过程中，搅拌斗正转，混凝土沿叶片向里运动，出料减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备，把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的。搅拌斗价格搅拌斗装载机操作注意事项1、进行出车前的检查工作，确认各部位正常后，检查各操纵手柄是否置于中间，若停机放置的时间较长，应先用手油泵向燃油系统中注燃油，并旋松喷油泵上的放气螺钉，以排空燃油系统中的气体。起动时，打开钥匙开关，接通总电源，按下起动钥匙旋转即可起动。若首次起动失败，须等待2~5钟后再作第二次起动，如三次不能起动时，应停止起动，找出原因，排除故障后再行起动。每次起动时间不得超过12秒2、发动机起动后，应在600~750r/min的转速下进行暖机，并密切注意各仪表的读数，特别是柴油机机油压力表的读数，其数值应大于0.05MPa。当气压表的读数大于0.44 MPa后，方可出车。3、发动机起动后，检查搅拌斗装载机各部位是否正常，将动臂提升至运输位置；松开手制动，踩下制动踏板，轻轻操纵变速操纵杆，将操纵杆挂在选定的档位；松开脚制动踏板，缓慢踩下油门踏板，使装载逐渐加速。待水温达到75 后，才能全负荷作业。4、搅拌斗装载机在同方向行驶时换挡不必停车，也不必踩制动踏板；但若改变行驶方向，则一定要在停车后换挡。5、搅拌斗装载机在坡道上行驶或作业时，选择阀应置于不切断位置（适用于有选择阀的搅拌斗装载机），因制动时变速箱仍有动力输出，一旦制动解除能迅速起步，以保证搅拌斗装载机运行平稳；否则，若选择阀置于切断位置，踩下制动踏板，变速箱的油路被切断，从而使变速箱无动力输出，搅拌斗装载机停车后再次起步就会出现溜坡和不稳定的现象。6、在操纵转斗油缸操纵杆时，当转斗置于合适位置，松开操纵手柄，操纵杆可自动回位；但当操纵动臂油缸操纵杆时，当动臂举升（或下降）到所需位置后，应将操纵杆置于中间，因动臂操纵杆没有自动回位的功能7、搅拌斗装载机在作业过程中，发动机的水温不得超过95 ，变矩器的油温不得超过115 。若由于长时间重载作业，油、水温超过允许值时应停车冷却。8、若搅拌斗装载机在运行中发动机突然熄火，应立即踩下制动踏板，因此时转向油泵已停止工作，故不能转动转向机实施转向。9、在行驶中严禁高速行驶！高速行驶会对安全造成威胁。搅拌斗装载机下坡行驶时，应轻踩制动踏板，并保持发动机在运行状态。严禁关机溜坡！10、对于搅拌斗装载机的各零部件应按规定进行定期的保养和润滑。11、搅拌斗装载机变速箱—变矩器中使用

的液力传动油、液压系统中使用的液压油必须清洁并符合规定要求。