

5吨加油车厂家 5吨加油车 华旗加油车厂家直销

产品名称	5吨加油车厂家 5吨加油车 华旗加油车厂家直销
公司名称	河北华旗专用汽车制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市邢台县会宁镇霍楼村村东
联系电话	19931985867

产品详情

加油车的维护、保养与安全技术

河北花旗专用汽车制造有限公司为您介绍

- (1) 为保证罐内油料的清洁，应定期清洁油灌，并从排污口处排出污物。
- (2) 为了防止发生火灾，在防火消声器或防火帽失效时，管路系统或罐体渗漏时，拖地胶带失效，地线未接上时均不允许使用启动车辆。
- (3) 罐体沉淀槽中因积水而冻I结时，5吨加油车厂家，不允许用明火加热来解冻，应将车辆驾驶到暖房内或用蒸汽加热来解冻。
- (4) 严禁用金属物品敲打油罐车上的部位，以免产生火花。
- (5) 进入油罐内工作时，应排空罐内油蒸汽，罐外应有人防护，进入罐内工作的人员应带防毒面具并用向罐内输送新鲜空气。
- (6) 在装卸油料过程中，即使工作很短时间，也不允许将牵引车发动机熄火，以备紧急情况下立即驶离现场或油库。
- (7) 加油车在使用加油系统时，应随时察听加油系统有无异响。随时观察压力表及真空表的示值，若发动机中速运转4min后仍无油料泵出，应立即停止工作，检查，找出原因，待故障排除后方可工作。
- (8) 驾乘人员必须熟悉灭火器的使用方法，应及时对灭火器进行保养及更换（详见灭火器使用说明书）。

(9) 当罐体及管路出现渗、漏油时，绝对不允许不经清洗就用电、气焊进行补焊。正确的做法是：将油料放尽，在罐内加注碱水。颠簸的路面上行驶30-50Km后，放尽碱水，用蒸汽清洗罐内数次。将罐体上盖卸下，所有阀门均打开，放置一段时间，将车辆驶入空旷的场地中，5吨加油车哪里有卖的，方可施焊，5吨加油车生产厂家，施焊时间应尽可能的短。如无把握请与生产厂家联系。

(10) 为了延长车辆的使用寿命，5吨加油车，车辆在装载时，应按额定载重量进行装载，不得超过原车的最大总质量。

该产品是运输燃油的专用车辆，应在下列条件下使用。行驶道路等级不低于四级路面；环境温度在-40~40；空气相对湿度不大于95%（25℃）。

17吨加油车的主要用途及特点

河北花旗专用汽车制造有限公司为您介绍

发动机运行时放开加速踏板或在车辆行驶时自动熄火，其根本原因是发动机从非怠速至怠速时，怠速不易稳定，所以立即熄火。具体原因有油门踏板故障；曲轴位置传感器与凸轮轴传感器信号不同步；燃油油压故障；控制单元信号错误；喷油正时不正确等。应重点检查从非怠速至怠速时的数值变化情况。

河北花旗专用汽车制造有限公司为您介绍加油车改装

原管路结构及特点，未配置车载油泵的原加油管路结构如图1所标，其结构由海底阀、4管路和卸油阀等组成。海底阀和卸油阀同时打开，即可实现车辆底部加油、卸油功能。海底阀、卸油阀一时都处于关闭状态，如果海底阀和卸油阀密封不严或阀门损坏，罐内油品就会出现渗漏。

配置车载油泵的原加油管路结构如图2所示，其结构由海底阀、泵入管路、油泵、泵出管路、过滤、4管路、泵出球阀和卸油阀等组成，海底阀和卸油阀同时打开时，能够实现车辆底部加油、卸油功能；关闭卸油阀、打开海底阀和泵出球阀，能够实现车辆使用车载油泵动力卸油的功能。不过，仍无法解决海底阀、卸油阀密封不严或阀门损坏而产生的渗漏油现象。

运油车是在已定型的二类汽车底盘或挂车底盘的基础上改装而成。

5吨加油车厂家-5吨加油车-华旗加油车厂家直销(查看)由河北华旗专用汽车制造有限公司提供。河北华旗专用汽车制造有限公司(www.rx1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！