

行车式刮渣机 无锡青元机械设备公司 行车式刮渣机直销

产品名称	行车式刮渣机 无锡青元机械设备公司 行车式刮渣机直销
公司名称	无锡青元机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东湖塘环镇西路63号
联系电话	13914162330

产品详情

刮渣机厂家介绍滤池运行手动控制步骤

一、过滤过程

1、检查电源

滤池总电源应合闸，合闸指示灯应亮；SLC柜内电源开关和UPS开关应合上，各电源指示灯应亮。SLC柜上选择开关应置于手动位置。

2、检查气源

空压机应处于运行状态；供滤池各气动阀门的气体管路上，所有阀门应打开，气压表读数应达到要求。将进水气囊阀压力控制在0.05Mpa处，其他支管压力应控制在0.550.以上。

3、检查阀门

进水阀、排水阀、排气阀、水冲阀和各滤格放空阀应处于关闭状态。

4、进水控制

打开进水阀，直至滤池水位升到设计水位。

5、清水阀控制

打开清水阀，调节阀门开启度（按“ ”键再按“SET”键确认，取水开大机时，行车式刮渣机直销，约50%，取水开小机时，约30%），行车式刮渣机厂商，使滤池水位保持设计水位（即3.50m - 3.60m左右）。

刮渣超限故障

当整机在刮渣时，到达刮渣限位开关而没有停止下来，刮渣超限开关动作，行车式刮渣机，整机工作停止，刮渣超限指示灯点亮，报警器发出声响报警。此时，应检查刮渣限位开关是否完好，并且将刮渣限位开关重新调试好，才能重新运行整机。

当整机在刮油时，到达刮油限位开关而没有停止下来，刮油超限开关动作，整机工作停止，刮油超限指示灯点亮，报警器发出声响报警。此时，应检查刮油限位开关是否完好，并且将刮油限位开关重新调试好，行车式刮渣机批发，才能重新运行整机。

刮渣机工作环境及作用

污水进去气浮池后，先经反应区，通过投药，使小的悬浮颗粒聚集成大的颗粒，然后进入通有溶气水的接触区，溶气水中的微细气泡附着与悬浮颗粒表面，形成比重小于水的絮粒，在进入分离区，使它浮出水面，形成废渣。刮渣机就是位于隔离区上方，通过往复运动，将废渣定期刮进排渣槽排掉，以达到污水净化。

刮渣机采用工资焊接跨梁四轮行走机构，跨梁两端各有两轮，行走在固定于池壁的轨道上。跨梁上面左右两端设置行走点机。横梁上固定齿轮轴吊臂和不完整齿轮吊臂，驱动电机和驱动轴间采用链条传动，通过驱动轴两端的轮子带动刮渣机行走。气浮池分离壁外侧沿刮渣机运动方向设置行程开关以控制刮渣形成和刮板的起落。齿轮轴吊臂和不完整齿轮吊臂的上下位置可以调整，从而可以调整链条的松紧度。刮板升降机构的减速器及电机的高低位置也可以调节，已实现齿轮间更好的配合。