

厂家定制水罐拖车 水罐拖车 申宗机械

产品名称	厂家定制水罐拖车 水罐拖车 申宗机械
公司名称	山东申宗机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道徐家立村西
联系电话	13869617588

产品详情

保证水罐拖车泵有良好的自吸性能应满足的条件？

- 1、泵工作前，泵内的液体存量必须高于泵轴，因此泵进口处必须接一个向上弯的弯管再接一个水平管和快速接头，快速接头中心线必须高于泵轴中心线300毫米。
- 2、进口管路系统必须保证不漏气，密封性能完好。
- 3、吸水管的吸入头必须浸没于水下，以免空气吸入水管。
- 4、出口管道与泵出口连接时必须保证直管长度 200毫米后再接弯管。
- 5、进水口管道中端必须有过滤网三通，保证水进入水泵前不会有杂质损坏泵内精密部件。

水罐拖车半轴折断的四大因素

- 1、搬动手制动器时用力过猛。一般的手制劝鼓是装在变速器的第二轴与前传动轴的万向节之间，因此在使用手制动时，使传动轴差速器及后半轴受到很大的扭力，这种扭力超过一定限度，半轴就要断裂。
- 2、在不平坦的道路上开快车时，后桥上下跳动，甚至后轮腾空，腾空之后，又突然落下，这样多次反复冲击，以致使半轴折断。
- 3、后桥变形，破坏了装配精度，因而增加了半轴的载荷，也会造成半轴断裂。

4、长期使用，半轴受交变应力的作用，当超过疲劳极限时，也会折断。

水罐拖车出现不吸水甚至是不洒水的情况是该如何是好，一些经验较为丰富的师傅们可能就会有一些好的方法，但是对于一些新手来说，申宗热销5吨水罐拖，可就无从下手，下面一起来看一下吧：

1、检查开关。先检查洒水车水泵吸水口和出水口开关是否打开，洒水车水泵为自吸泵，大批量生产水罐拖车，使用时候要灌引水。

2、检查滤网。当洒水泵不畅时检查吸水管前段滤网是否有杂物堵塞进水口，再逐段检查进水管路是否密封，检查是否有漏气故障发生。

3、检查真空度。水罐拖车使用的水泵引水高度应小于5米，然后检查水泵密封件是否损坏，泵轴渗漏影响其真空度，应更换密封件。当洒水车发动机转速太低，厂家定制水罐拖车，达不到所需的真空度时，要调整油门使转速在1700转/分左右，发动机转速根据变速箱的不同而变化。

4、检查取力器。检查水罐拖车取力器是否工作，水罐拖车，取力器和传动轴脱离会造成水泵不能工作。

5、辨听异响。查看检查洒水车水泵转速是否正常，注意听有没有异常响声，判断是否因为有杂物缠绕叶片导致水泵不能正常转动。但务必注意的是：检测过程中水泵不能长时间空转，否则会因水泵温度过高而缩短其使用寿命。

厂家定制水罐拖车-水罐拖车-申宗机械由山东申宗机械科技有限公司提供。山东申宗机械科技有限公司（www.gmszgc.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.gmszgc.com）还是从事平板挂车，自卸拖车，野营拖车的厂家，欢迎来电咨询。