

# 多玛自动门安装 鑫旺源自动门 四川自动门安装

产品名称	多玛自动门安装 鑫旺源自动门 四川自动门安装
公司名称	成都市鑫旺源自动门有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号
联系电话	13808058103

## 产品详情

主动门从理论上了解应该是门的概念的延伸，是门的功用依据人的需求所进行的展开和完善。主动门行业展开已日渐老练，主动门是指：可以将人挨近门的动作（或将某种入门授权）识别为开门信号的控制单元，经过驱动系统将门翻开，四川自动门安装，在人脱离后再将门主动关闭，并对翻开和关闭的进程完结控制的系统。

按启闭方式分：可分为推拉门、平开门、堆叠门、折叠门、弧形门和旋转门。

按门体材料分：有安全玻璃、不锈钢饰面、修建铝合金型材、五颜六色涂层钢板、木材等，也可采用其它材料。用其组成的常见品种有无框玻璃主动门、不锈钢框玻璃主动门和铝合金框（刨光或氟碳喷漆）玻璃主动门。

依据门的结构特征，主动门首要分九大类，自动门旋转门安装，即主动旋转门、圆弧形主动门、滑润主动门、平开主动门、折叠主动门、伸缩式主动门、卷帘式主动门、提高式主动门及主动挡车器。

按用处分类，主动门首要分五大类，即民用主动门、商用主动门、工业用主动门、车库用主动门及院子主动门。

### 浅析使用自动门注意事项

- 1、请按秩序通过自动门，请不要在门快关闭时或门关闭时强行通过自动门，保证在门开启容一个人以上的空间时通过自动门。
- 2、不要拥堵自动门，冲撞自动门，或用外力损坏自动门设备及门体。
- 3、身高在1.2米以下的儿童，行动不便的老人及残障人士请在监护人帮助下通过自动门，否则后果自负。

- 4、请不要在自动门口内长时间逗留，自动门口内不要放有任何障碍物品。
- 5、自动门在自动感应状态时，请不要在感应区域内以及自动口内长时间逗留。
- 6、在停电时可手动向二边推开自动门门扇，自动门故障时或紧急情况下请先关闭自动门电源，手动推开自动门门扇。
- 7、请在自动门的固定玻璃门扇，活动玻璃门扇贴上醒目标志（如公司名称，公司标志等）以避免人员冲撞自动门玻璃。

## 自动门日常检查

- 1.及时清洁机箱内部的油污、灰尘 检查自动门各种部件的磨损情况，定期检查自动门的支位偏差及螺丝松紧情况，检查皮带的松紧情况，自动门设计安装，检查控制器对电机输出、开关门宽度、速度、制动等情况 检查电压参数是否正常，维修、更换自动门损坏的部件。
- 2.自动门使用操作人员经常检查伸缩门电动刹车、手动开关和手动起闸装置，以防紧急情况下，电动伸缩门操作失灵，多玛自动门安装，发生安全事故。
- 3.对电动伸缩门进行消防测试，即用门体附近的烟、温感检查其功能，操作人员可在联动台上测试伸缩门功能。

多玛自动门安装-鑫旺源自动门(在线咨询)-四川自动门安装由成都市鑫旺源自动门有限责任公司提供。成都市鑫旺源自动门有限责任公司（[www.xinwangyuan.net](http://www.xinwangyuan.net)）是一家从事“自动门,旋转门,地弹门,门禁,伸缩门,道闸,停车场系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“松下自动门,斯纳昂自动门,多玛自动门,中控指纹机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫旺源自动门在门窗五金中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！