

电动叉车 和洋电动叉车租赁 肇庆电动叉车厂家

产品名称	电动叉车 和洋电动叉车租赁 肇庆电动叉车厂家
公司名称	广东和洋电动叉车有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇鹤田村107国道
联系电话	18705500827

产品详情

叉车尺寸说明：

- 1、货叉尺寸通常有三个参数：长 宽 高，这三个参数尺寸各有所不同的，用户在购买的时候需要多加注意。
- 2、同时销售电动叉车的供应商在报价的时候往往都会说的货叉外宽：例如：550/600/650mm，肇庆电动叉车厂家，就是说的外边距为550mm、600mm、650mm三种。

虽说电叉车的货叉尺寸不可以调节，但是对于一些城要大尺寸的用户，我们可以选择加长型货叉尺寸。
叉车加长型尺寸说明：

- 1、加长之后的总长度不可以超过原货叉车长度的2倍，如原货叉长度是为1070mm，加长之后长度不可大于1605mm。
- 2、适合用于是叉车的锻打货叉上配套使用，钢板货叉车由于强度相比较小，货叉根部结构不同，所以需要工程师之后才可以进行确定。

电动叉车实心轮胎的拆装步骤

- 1、关闭发动机，肇庆丰田电动叉车，使叉车处于空载状态，将电动叉车停放在平坦、硬实的地面上。
- 2、货叉下降到地面，用停车制动装置止住车轮，如更换转向轮胎，将千斤顶支承在后桥后部托架中央，如更换驱动轮胎，将千斤顶支承在车架前部侧面位置。
- 3、用千斤顶稍稍顶起电动叉车，使轮胎仍和地面接触;先旋开固定充气管的螺栓，电动叉车，取下夹子，然后松开轮毂螺母。 4、用千斤顶将车完全支起，旋下轮毂螺母，将轮胎拆下。

5、电动叉车轮胎安装顺序与拆卸顺序相反。安装轮毂螺母时，紧固力矩必须达到规定值。

说明叉车的结构特征和工作性能的数据称为叉车的技术参数，叉车的技术参数分性能参数、尺寸参数和重量参数三类。

叉车主要性能参数有：额定起重量、载荷中心距、大起升高度、自由起升高度、门架倾角、大起升速度、高行驶速度、大爬坡度、小转变半径、发动机（电机、蓄电池）性能指标等。

主要尺寸参数有：外形尺寸（长、宽、高）、轴距、前后轮距、小离地间隙等。

主要重量参数有：自重、空载前轴负荷、空载后轴负荷、满载前轴负荷、满载后轴负荷等。

电动叉车-和洋电动叉车租赁-肇庆电动叉车厂家由广东和洋电动叉车有限公司提供。广东和洋电动叉车有限公司（www.gdhycc.com）在二手交通产品及用具这一领域倾注了无限的热忱和热情，和洋电动叉车一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李翼。