

YAMAHA雅马哈机器人RCX340控制器维修,免费检测,测试好发出

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | YAMAHA雅马哈机器人RCX340控制器维修,免费检测,测试好发出 |
| 公司名称 | 上海仰光电子科技有限公司 |
| 价格 | 288.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区江桥镇博园路858号531-532 |
| 联系电话 | 021-50782969 13817011982 |

产品详情

ABB、FANUC、KUKA、安川、川崎、雅马哈、NACHI等品牌机器人维护保养、维修、调试及培训；各种机器人示教器、控制系统主板、电源板、I/O板等维修维护：

YAMAHA机器人控制器维修,雅马哈机器人RCX340控制器维修常用故障代码和故障排除方法：

伺服 - 001 操作面板紧急停止SRVO - 001 Operator panel E-stop [现象] 按下了操作箱 / 操作面板的紧急停止按钮。SYST-067 面板 HSSB 断线报警同时发生，或者配电盘上的LED（绿色）熄灭时，主板（JRS11）- 配电盘（JRS11）之间的通信有异常，可能是因为电缆不良、配电盘不良、或主板不良。（注释）[对策1] 解除操作箱 / 操作面板的紧急停止按钮。[对策2] 确认面板开关板（CRM51）和紧急停止按钮之间的电缆是否断线，如果断线，则更换电缆。

[对策3] 如果在紧急停止解除状态下触点没有接好，则是紧急停止按钮的故障。逐一更换开关单元或操作面板。

[对策4] 更换配电盘。

[对策5] 更换连接配电盘（JRS11）和主板（JRS11）的电缆。

在采取对策6之前，完成控制单元的所有程序和设定内容的备份。[对策6] 更换配电盘。

（注释）SYST-067 面板 HSSB 断线报警同时发生，或RDY LED 熄灭时，有时会导致下面的报警等同时发生。（参阅示教操作盘的报警历史画面）

伺服-001 操作面板紧急停止

伺服-004 栅栏打开

サーボ-007 外部紧急停止

伺服-204 外部 (SVEMG 异常) 紧急停止

伺服-213 保险丝熔断 (面板 PCB)

伺服-280 SVOFF 输入

伺服 - 002 示教操作盘紧急停止

SRVO - 002 Teach pendant E-stop

[现象] 按下了示教操作盘的紧急停止按钮。

[对策 1] 解除示教操作盘的紧急停止按钮。

[对策 2] 更换示教操作盘。

伺服 - 003 紧急时自动停机开关

SRVO - 003 Deadman switch released

[现象] 在示教操作盘有效的状态下, 尚未按下紧急时自动停机开关。

[对策 1] 按下紧急时自动停机开关并使机器人操作。

伺服 - 021 SRDY 断开 (组: i 轴: j)