

四川通风器安装方法

产品名称	四川通风器安装方法
公司名称	四川莱奥科技有限公司
价格	810.00/延米
规格参数	四川莱奥:Leo
公司地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街69号新希望国际1栋8层
联系电话	028-86666377 18111631403

产品详情

四川通风器安装方法

通风器在工业厂房通风、采光和排水中发挥着重要作用，是节能环保空气置换装备。正确安装方法至关重要，直接关系到通风器的使用寿命。本文详细介绍通风器安装方法，供参考。

- 一、检查基础尺寸，基础上平面高差应不大于3mm，对角线偏差不大于5mm。
- 二、画基础线。
- 三、支架安装、校直。基础与支架地角孔配钻，并以地脚螺栓固定。
- 四、安装横向构架及泛水板。
- 五、安装纵向构架(包括纵向斜撑)，调整横向构架垂直度。上下偏差不大于5mm。
- 六、安装中横梁、传动轴、减速机。安装位置要合理。减速机、电机底座螺栓要紧固，防止震动脱落。
- 七、安装阀板，阀板关闭后要求严密。
- 八、安装排水沟和排水沟接头。要求严密不漏水。
- 九、安装挡雨板。挡雨板的下沿应搭接在排水沟上防止漏水。
- 十、安装排水槽支架及排水槽。排水槽和排水沟搭接要合理，使排水沟的水能全部流入排水槽。
- 十一、安装外围护板及端头板。护板与横向构架之间用自攻螺栓连接。
- 十二、安装检修门。门关闭后要求严密。
- 十三、安装封顶板接头及封顶板并密封之。要求封顶板及接头搭接在挡雨板上。