

# 供应行车式刮渣机 无锡青元机械设备 行车式刮渣机

产品名称	供应行车式刮渣机 无锡青元机械设备 行车式刮渣机
公司名称	无锡青元机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东湖塘环镇西路63号
联系电话	13914162330

## 产品详情

### 桁车式刮泥机中心驱动装置

桁车式刮泥机中心驱动装置:

桁车式刮泥机采用中心驱动，设有一组主驱动的装置，该装置设有过载保护的装置，且现场去安装有可读扭矩数值的显示仪。过扭矩时，保护的装置发出电信号，设备停止运转，保护设备不去受损坏。中心的支座及驱动装置主要由中心支座、驱动平台、回转大齿圈、减速机、小齿轮组、中心回转盘、操作检修平台的组成；桁车式刮泥机告诉你电机经减速机减速，由小齿轮带动大齿圈及其装在齿圈上的回转盘转动，从而驱动设备运转。

行车式刮渣机 行车式刮渣机 行车式刮渣机 行车式刮渣机

### ?使用链条刮渣机处理污泥的优势

使用链条刮渣机处理污泥的优势

使用链条刮渣机的优势：

- 1、链条刮渣机降低水分以减少体积，便于污泥的运输、贮存及各种的处理和处置工艺的进行。
- 2、去改善污泥的成分和性质，行车式刮渣机厂商，以利于应用，或易于回收能源和资源。
- 3、链条刮渣机消除会散发恶臭、造成了污染环境的有机物和病原菌以及其他有毒有害物质，使污泥卫生

化、稳定化。

行车式刮渣机行车式刮渣机行车式刮渣机行车式刮渣机

刮渣机厂家介绍滤池运行手动控制步骤

## 一、过滤过程

### 1、检查电源

滤池总电源应合闸，合闸指示灯应亮：SLC柜内电源开关和UPS开关应合上，各电源指示灯应亮。SLC柜上选择开关应置于手动位置。

### 2、检查气源

空压机应处于运行状态：供滤池各气动阀门的气体管路上，所有阀门应打开，气压表读数应达到要求。将进水气囊阀压力控制在0.05Mpa处，其他支管压力应控制在0.550.以上。

### 3、检查阀门

进水阀、排水阀、排气阀、水冲阀和各滤格放空阀应处于关闭状态。

### 4、进水控制

打开进水阀，直至滤池水位升到设计水位。

### 5、清水阀控制

打开清水阀，行车式刮渣机，调节阀门开启度（按“ ”键再按“SET”键确认，取水开大机时，行车式刮渣机直销，约50%，供应行车式刮渣机，取水开小机时，约30%），使滤池水位保持设计水位（即3.50m - 3.60m左右）。