

监控摄像头 渝利文科技 北碚监控

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 监控摄像头 渝利文科技 北碚监控 |
| 公司名称 | 重庆渝利文科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际23-17 |
| 联系电话 | 15310086833 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆渝利文科技有限公司

监控安装小常识

1、一体机和机芯的区别？

机芯是不带外壳的一体机，一体机是可以独立工作，机芯不能独立工作。需接到球机里才能正常工作

2、LED灯和点阵灯的区别？

两种灯本质上是一样的，点阵灯比普通LED灯功率更大，北碚监控，使用寿命更长。

3、混合录像机接入网络和模拟的数量怎么计算？

模拟摄像机接入数量无需计算，录像机上的BNC输入接口数量就是上限。网络摄像机，根据摄像机的像素高低乘以摄像机数量，无线监控摄像头，小于录像机的网络接入带宽即可，停用1路模拟信号，可增加1路网络信号。

监控安装小常识

IPC添加后显示不在线怎么办？

- 1、IPC的IP地址设置跟NVR地址不在同一网段
- 2、网络连接不畅，检查网线的8芯是否全部测通。

本地预览无声音怎么办？

- 1、先确认音频线、拾音器电源线连接是否完好
- 2、预览界面的声音开关是否打开

怎么选摄像机镜头毫米数？

一般情况是根据场所需照射的距离除以2再除以1000，得出所需镜头大概毫米数，再根据所需照摄角度，适当的调整毫米数，照摄角度越大，镜头越小。

1、硬盘录像机格式化硬盘很慢，什么原因？

这个应该是硬盘的问题，可以替换硬盘试试

2、网络摄像机老掉线什么原因？

1、供电不稳2、网络接触不良、网线头没做好

3、网络摄像机，卡顿严重，安防监控，什么原因？

摄像机码流过大，监控摄像头，交换机、NVR带宽不够用

4、网络摄像头报警怎么连接？

需要支持报警输入的摄像机，摄像机的尾线上有“Alarm in”

5、网络摄像头音频怎么连接？

需要支持音频的摄像机，摄像机的尾线上有“A in”或“Audio in”字样

监控摄像头-渝利文科技-北碚监控由重庆渝利文科技有限公司提供。重庆渝利文科技有限公司（www.cqylwkj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。渝利文科技——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际23-17，联系人：张先生。