

电梯指纹门禁控制器ZP-ID1T-9N

产品名称	电梯指纹门禁控制器ZP-ID1T-9N
公司名称	佛山市智攀电子科技有限公司
价格	1.50/个卡
规格参数	工作电压:DC12-24V 支持卡片类型:D卡口IC卡口 酒店卡口 控制电梯楼层:全控/单控 不分层控
公司地址	中国广东省佛山市南海区狮山镇罗村罗柏公路15号(智攀科技电梯)
联系电话	0757-63308678 18675750513

产品详情

电梯智能梯控系统型号：ZP-IC/ID 制造编号：ZP-ID1T-9N

产品参数：（外观尺寸：86 × 86 × 20mm）

工作电压	DC12V	智攀科技电梯智能梯控系统控制方式:读卡/指纹/密码
工作电流	< 35mA	:外呼或操纵箱安装方式:免开内装或加外壳外挂发卡方
读卡距离	5-15cm	功或加遥控器删卡方式:管理卡功或加遥控器
工作温度	0-60	
用户容量	6800张卡（793个指纹）	
支持卡片类型	ID卡口IC卡口 酒店卡口	
控制电梯楼层	全控/单控 不分层控制	

一：智能梯控系统进入编程方法:按“*”号键一次，蜂鸣器鸣一声（R+亮红灯，键盘灯亮蓝）输入六位编程密码：88 88 88后嘀声（R+亮绿灯，键盘灯灭）进入编程模式成功。（默认编程密码是88 88 88）二：参数的数字功能表如下：A、基本设置步骤：（安装好设备后，请自行修改编程密码）“0”号键：修改编程密码 进入编程模式：按“*”键，输入88 88 88后嘀声（R+亮绿灯，键盘灯灭）按“0”号键后输入（6位数密码）重复输入（6位数密码）（R+亮红灯）修改成功。特别注意：修改好的编程密码必须谨记！！“2”号键：设置开门时间键 进入编程模式：按“*”键，输入88 88 88后嘀声（R+亮绿灯，键盘灯灭）按“2”号键后输入2位开门时间（如05表示开门时间是5秒）蜂鸣器鸣两声，开门时间设置成功操作完成后按#键返回正常使用状态。B、增加和修改密码步骤：“4”号键：修改开门密码键 开门密码：不管系统在刷卡开门模式和刷卡加密码开门模式，只要直接输入开门密码都能开门（开门密码默认是123456）。进入编程模式：按“*”键，输入88 88 88后嘀声（R+亮绿灯，键盘灯灭）按“4”号键输入用户的新的开门密码（如123456）输入的两次一样的密码，蜂鸣器鸣两声，修改开门密码成功 操作完成后按#键返回正常使用状态。1、增加指纹用户进入编程模式：按“*”键，输

入88 88 88后嘀声（R+亮绿灯，键盘灯灭）按“883”，听到“请输入用户编号”，输入一个三位数的工号（001-999任意选择一个），然后按压指纹，“嘟”一声后取开指纹，连续按压3次直至“嘟嘟”两声后，系统发出“注册成功”声音，按“#”键确认，则增加指纹成功。2、删除指纹用户进入编程模式：按“*”键，输入88 88 88后嘀声（R+亮绿灯，键盘灯灭）按“884”，听到“请输入用户编号”，输入三位需要删除的指纹用户编号，“嘟嘟”两声，绿灯快闪两下，语音提示删除指纹用户成功后，按#退出设置。