

宾龙机械输送泵质量 大型二手混凝土输送泵厂家

产品名称	宾龙机械输送泵质量 大型二手混凝土输送泵厂家
公司名称	任县宾龙机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县永福庄工业区
联系电话	13373399606

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县宾龙机械厂

宾龙机械为您介绍混凝土输送泵

任县宾龙机械厂为您介绍

混凝土输送管道堵塞：当输送压力逐渐增大，料斗料位不下降时，管道出口不排出，泵振动，管道伴有强烈振动和位移，二手混凝土输送泵价格，可以判断管道是否被堵塞。阻塞的判断：阻塞通常发生在弯曲，锥体和有振动的区域。此时，你可以用一把小锤子沿着管道敲击，声音在堵塞时是沉闷的;声音清脆而正常。补救措施：当发生管道堵塞时，应立即重复前进和后退泵的方法，并将泵出口处的混凝土逐渐吸回料斗，然后重新混合。它也可以用木锤敲击，结合正负泵使其清晰;当上述方法无效时，表示堵塞严重。确定堵塞部分后，福建二手混凝土输送泵，拆下管道并用高压风或重锤或高压水冲洗。彻底清洁后，连接管道并继续泵送混凝土。

混凝土输送泵

任县宾龙机械厂为您介绍

混凝土输送管，应根据工程和施工场地特点、混凝土浇筑方案进行配管。宜缩短管线长度，少用弯管和软管。输送管的铺设应保证安全施工，便于清洗管道、排除故障和装拆维修。

在同一条管线中，应采用相同管径的混凝土输送管；同时采用新、旧管段时，应将新管布置在泵送压力较大处；管线宜布置得横平竖直。应绘制布管简图，列出各种管件、管连接环、弯管等的规格和数量，提出备件清单。混凝土输送管应根据粗骨料最大粒径、混凝土泵型号、混凝土输出量的输送距离，以及输送难易程度等进行选择。输送管应具有与泵送条件相适应的强度。应使用无龟裂、无凹凸损伤和无弯折的管段。输送管的接头应严密，有足够强度，并能快速装拆。输送管最小管径为100mm时，粗骨料最大粒径不能超过25mm，最小管径为125mm时，最大粒径不能超过40mm。

任县宾龙机械厂为您介绍

把混凝土泵送完以后，应立即清洗输送管道，清洗泵机，进行检查维护及其他收尾工作。

(1) 输送管道的清洗

输送管道的气洗工作步骤

a. 管路要装有止流阀，应插好止流板，防止垂直或向上倾斜管中的混凝土倒流。

b. 把第一根直管口部的混凝土掏出一些，接上气洗接头，接头内应事先塞进浸透水的海绵球，在接头上装进、排气阀和压缩空气软管。

c. 在管道末端装上安全盖，以免混凝土喷射伤人。

d. 徐徐打开压缩空气进气阀，使压缩空气将海绵球和混凝土压出，如果管路装有止流阀，大型二手混凝土输送泵，应先打在通的位置，再打开气阀。

e. 当管路中的混凝土已全部排空，并且海绵球也已随即射出时，气洗即告完成。这时应将压缩空气进气阀关闭，再拆卸各种管件。

气洗注意事项：

—压缩空气压力不得高于0.7MPa。

—气阀不可一下子大开，要开 - 关 - 开，细心观察，只有当混凝土能顺利流出时才能大开。

—若发现吹洗不动，应先关好进气阀，再缓缓打开排气阀放气，然后设法分段清洗。

—分段吹洗时，应先吹掉靠近卸料端的一段管道，再把已吹空的管道与未吹洗过的那段相连接，吹洗剩下部分。

—气洗时，人员不得靠近出料的管口，管道急转弯(如果90°弯道)及压缩气管接头。

输送管道水洗过程如下：

a.泵送结束前要尽可能地把料斗里的细石混凝土泵完。

b.反泵动作几下，释放管道压力，切断电源。

c.打开第I一段变径管和卸料门，大型二手混凝土输送泵厂家，把料斗、分配阀箱体及变径管中残存的混凝土彻底清除。

d.把第I一根直管口部的混凝土掏出一些，塞进浸透水的海绵球，在海绵球前塞满浸透水的水泥袋纸也能起到很好的效果。

e.接上变径管，关闭卸料门。

f.直接向料斗内注水。

g.泵送。

宾龙机械输送泵质量-大型二手混凝土输送泵厂家由任县宾龙机械厂提供。宾龙机械输送泵质量-大型二手混凝土输送泵厂家是任县宾龙机械厂（xtbinlong.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙志宾。