

粮仓降温通风机 粮食降温风机 粮库通风机 粮仓通风笼风机

产品名称	粮仓降温通风机 粮食降温风机 粮库通风机 粮仓通风笼风机
公司名称	衡水得发盛粮食机械设备制造有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	得发盛:降温风机 DFS-FJ:11KW 衡水:衡水得发盛
公司地址	河北省衡水市阜城县码头镇小赵庄村
联系电话	15512694222

产品详情

.风机安装使用注意事项1、风机安装时，应先检查各零件连接是否牢固，转动是否灵活等，并要检查机壳内有无杂物。2、风机与基础结合面、进出口风管连接时，应调整自然吻合，不得强行连接，不允许风管的重量集中在机壳上，以免机壳变形影响正常运转。风机进出口风管应用软管连接，并注意风机的水平位置。3、安装后试拨叶轮转动，检查是否灵活，发现不妥之处应及时调整。4、安装完毕，各部位正常后才能进行试运转。试运转过程中要严格控制电流，不能超过额定值。为防止电机因过载而烧毁，在风机启动和试运转时，必在无荷载的情况下进行。如情况良好，逐步将阀门开启到规定工况为止。二.风机维护工作制度1、风机必专人使用，专人维修。2、风机不许带病运行。3、定期清除风机内部的灰尘，特别是叶轮上的灰尘、污垢等杂质，以防止锈蚀和失衡。4、风机维修必强调首先断电停车。5、除每次拆修后应更换润滑油外，正常情况下3-6月更换一次润滑油。