

人货梯出租 海南博大建筑设备租赁 琼海人货梯

产品名称	人货梯出租 海南博大建筑设备租赁 琼海人货梯
公司名称	海南博大建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市秀英区海秀路173号
联系电话	13576968608

产品详情

塔吊操作规则

- 1、使用前，应检查各金属结构部件和外观情况完好，空载运转时声音正常，重载试验制动可靠，各安全限位和保护装置齐全完好，动作灵敏可靠，方可作业。
- 2、操作各控制器时，应依次逐步操作，人货梯租赁厂家，严禁越挡操作。在变换运转方向时，应将操作手柄归零，待电机停止转动后再换向操作，力求平稳，严禁急开急停。
- 3、设备在运行中，如发现机械有异常情况，应立即停机检查，待故障排除后方可进行运行。
- 4、严格持证上岗，严禁酒后作业，严禁以行程开关代替停车操作，人货梯出租，严禁违的章作业和擅离工作岗位或把机器交给他人驾驶。
- 5、装运重物时，应先离开地面一定距离，检查制动可靠后方可继续进行。

塔吊的八大严禁

1. 严禁人员站在起吊区域内或从吊起的货物底下钻过。
2. 严禁站在死角或敞车边上。
3. 严禁站在起吊物件上。
4. 严禁用手校正吊高半米以上的物件。
5. 严禁用手脚伸入已吊起的货物下方直接取垫衬物。

6. 严禁重物下降时快速重放。
7. 严禁用起重机拉动车辆和撞击物。
8. 严禁在路基松软的场地起吊。

要避免塔吊坍塌事故的发生，除了要加强对塔吊的管理，也别忘了加强对作业人员的管理和培训。

- 1、严格遵守起重机械安全技术、操作规程，熟练掌握塔机的构造原理、技术性能。
- 2、坚持日常的检查维护保养，人货梯租赁公司，如果发现较大的问题，应立即停止使用，琼海人货梯，并及时报告领导处理。
- 3、服从项目部的管理安排，当班司机应严守工作岗位，不得擅自离开。
- 4、塔机进行大修和检修时，积极配合维修人员，熟悉塔机的检修情况及性能。
- 5、要紧密配合指挥人员进行安全操作，当遇到无人指挥、指挥信号不明，物体重量过重时，不得进行操作。
- 6、对于两班作业的塔机，当班司机应认真填写交班记录，操作中的隐患、故障一定要填写清楚，并当面向接班人交接清楚。
- 7、日常的检查维护保养记录应及时的记录。
- 8、严格遵守公司的各项规章制度，完成领导交办的各项临时任务。

人货梯出租-海南博大建筑设备租赁-琼海人货梯由海南博大建筑设备租赁有限公司提供。海南博大建筑设备租赁有限公司 (hnbdsbzl.d17.cc) 在工程、建筑起重机这一领域倾注了无限的热忱和热情，博大建筑设备租赁一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。