

圆木多片锯视频 诚浩机械 圆木多片锯

产品名称	圆木多片锯视频 诚浩机械 圆木多片锯
公司名称	邢台诚浩机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口工业区
联系电话	18432996888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台诚浩机械厂

卧式圆木多片锯：

开机顺序：开启电源---->开启急停开关---->打开水源---->启动主机I---->启动主机II---->启动导航---->送料启动

送料流程：将圆木放置在送料链条中间，并增加适当压力。木料分片出口时，圆木多片锯，先取掉两边的板材，再取中间的木料。

卡料处理：若出现卡料，应立即关闭电源，待机器完全停止后，提起防反弹装置，按下点动退料按钮，圆木多片锯视频，退出木料。

清理：及时清理导航片，叉板周边的碎边和锯屑。

近些年来我国经济步入发展的快车道，不少圆木多片锯生产企业开始变得浮躁，普遍开始抱着投机心理经营，期望能够通过较少的付出获得较多的回报，期望走捷径获得功成名就。可这个世界上根本就没有

什么捷径可走，圆木开方多片锯，多片锯厂家想要成为大品牌、想要获得消费者心中的好口碑、想要引领行业发展方向，这是理想，但如果想走虚假广告等捷径那就只是为满足自身欲望，而走的歪路。械的使用寿命就可以了。主轴：采用合金钢高温淬火，数控精车、磨床精磨、轴承：选用国际知名品牌，无尘加热装配，主轴灵活程度高，使用寿命长。

圆木多片锯开机前检查

对称性检查

确保导航片和输送链条的对称，确保送料链条不会跟锯片摩擦，确保插板不会跟导航片摩擦。

紧固性检查

确保锯片，导航片部件螺母紧固。

其他

确保锯片，锯齿方向在主轴的运转方向相同。确保各部位传输系统运转正常。确保有足够的水量。

开机顺序：开启电源---->开启急停开关---->打开水源---->启动主机I---->启动主机II---->启动导航---->送料启动

圆木多片锯视频-诚浩机械(在线咨询)-圆木多片锯由邢台诚浩机械厂提供。行路致远，砥砺前行。邢台诚浩机械厂（www.chenghaojxc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!国外虽然也在做木工机械多片锯市场的电子商务化，但多数海外市场本地供应商数量远远不及中国，因此当地电商企业对供应链整合能力不强。