

纸分切机 金港新 分切机

产品名称	纸分切机 金港新 分切机
公司名称	青岛金港新机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内
联系电话	18353201323

产品详情

开料机注意事项

(1) 停车

1. 当膜卷运行到设定长度时，设备自动停车；
2. 在设备运行过程中，根据需要可按MACHINE STOP 停车；
3. 当需要快速停车时，按MACHINE STOP键大于2S；
4. 当出现设备或人为事故等紧急状态时，按EMERGENCY STOP 紧急停车。

(2) 注意事项

1. 开机前确保电压、电流及液压等值的正确、稳定；
2. 设备准备运行前，所有人员必须通知离开设备，确保人身安全才可开机运行；
3. 分切机在运行时，切忌用手触摸运行中的膜卷或辊芯，以免将手

分切机工作中遇到的问题及解决方法

原纸的宽度一般都会给其上面标的尺码大3-5mm，特殊条件下会跳出这个范围内，假如原纸规格为1185mm时，我们调刀为1190，在原纸部分可能大于1190的情况，分切机，边端的纸盘就会出现毛刺。遇到这种

情况可以先停机松一后面刀，再上紧两面刀。

为什么分切到一段时间右边部的纸盘凸出？

(1) 开始运行时，边部的条纸没有拉紧，纸分切机，可以在机器开始切条时适当垫入纸条可以避免这种情况的发生。

(2) 加入纸芯的纸芯内径过大，使得气轴膨胀后不能锁紧纸芯从而纸芯在旋转时候滑动造成偏移，解决方法，将纸芯套进气轴的时候检查纸芯的内径大小。

设备中常见元器件名称及作用

(1) 减压阀：减压阀是在系统中对系统压力或分支压力作局部减压的装置，通过调节旋钮来达到我们所需使用压力，其结构由压力表、阀体、弹簧、减压膜片组成，数控分切机，通常减压阀失效或漏气时均为膜片损伤所致。

(2) 气压缸：是动力作用装置，分切机，由气压缸、电镀轴芯、前后盖板、活塞及气封组成。最易损耗是气封，有O型、Y型、V型等。当使用时，如察觉其作动能力有所下降时，可能为气封损坏所致(检测方法：拔掉气缸一端气管，给另一端供气时，如有气体从管口漏出，则确定为密封不良所致)。可拆出检查是否气封损坏或其它缸件缺陷。

纸分切机-金港新(在线咨询)-分切机由青岛金港新机械科技有限公司提供。纸分切机-金港新(在线咨询)-分切机是青岛金港新机械科技有限公司(www.qdjgx.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：满在柱。同时本公司(www.qd-jgx.cn)还是从事简易分切机厂家，简易分切机批发，简易分切机价格的厂家，欢迎来电咨询。