

咸阳厂房降温降尘喷淋设计与安装

产品名称	咸阳厂房降温降尘喷淋设计与安装
公司名称	西安泽天硕环保设备有限公司
价格	12.00/平米
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区大白杨西村阳光台365第5幢1单元10202号房（注册地址）
联系电话	13109613713

产品详情

咸阳厂房降温降尘喷淋设计与安装

喷淋安装注意事项

1、水泵：

A、启动前必须向水泵内注满水！

B、启动时必须打开出水阀门，减轻电机起动负荷，避免烧毁电机！

2、控制器：

A、将控制器、固定在墙壁上，打开接线盒，按标签提示接好电源和水泵！

B、根据需求按照说明书上的图接好线。接线时注意探头线不能短路，不能挨着水池壁；延长讯号线时（建议延长讯号线的截面积不大于 0.75mm^2 ），请用防水胶布包完整！

喷淋使用注意事项

1、开机：连接好所有的线后，闭合空气开关，选择好工作模式后按启动键，水泵即可开机。请注意防治触电！

2、控制器自动、手动、遥控三种工作模式选择：A.在自动模式下如果没按启动按键，自动模式灯会闪烁，控制器不会自动运行。只有按下启动键，自动模式灯长亮后，控制器才能自动运行。B.在手动模式下

按启动或停止键，控制器对电机进行启动、停止控制。在手动模式下，本控制只对过载、缺相进行保护，不受水位或压力制，空载不保护。

3、缺相保护：负载三相电源任何一相突然断相，本保护器将在3秒钟内切断水泵电源。

4、超低压保护：当电网电压低于300V时，本控制器将在20秒钟内切断水泵电源，现象为电压和电流表显示同一数值，缺相指示灯亮。

5、过载保护：本控制器具有反时限过载保护特性，即过载电流超过设定值越多，过载动作保护速度越快。