

山东德州输送带接头

产品名称	山东德州输送带接头
公司名称	博野县海通输送带销售处
价格	1.00/1
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	博野县刘陀营村（经营场所）
联系电话	17633317568

产品详情

- 1、施工前,先把皮带控制开关操作手把打到"零位"锁死,并且挂牌"有人施工,严禁合闸",设专人看.
- 2、施工负责人安排人员对皮带机打扣位置范围内的杂物清理干净,确保施工退路畅通.
- 3、施工时,施工人员不少于4个人,施工必须是经过培训考试合格,操作熟练的人员担任,并且持证上岗.皮带司机必须坚守工作岗位,严禁做与本职无关的工作.
- 4、打皮带扣工作必须是在施工负责人的指导下进行施工作业.施工时,施工单位必须有干部现场指挥,确保施工安全.
- 5、对更换输送带接头的工作,应先将需更换的皮带接头开到皮带机中部,把皮带放松,用两付夹板卡住输送带,卡住输送带后,用手拉葫芦进行紧带,严禁用点动或开动皮带进行紧带.
- 6、在出现断带故障时,必须先清理输送带上的煤矸,如果断带间距过大时,施工人员先将皮带断带靠机头的上皮带用夹板固定在皮带机架上,然后,以回柱绞车或手拉葫芦把靠机尾端的皮带往机头拉,拉到位后,可靠地将上皮带稳固好进行联接.文章来源：www.shusongd.cn