

# 奥莱机械 玻璃吸盘怎么吸的牢固 龙岩玻璃吸盘

产品名称	奥莱机械 玻璃吸盘怎么吸的牢固 龙岩玻璃吸盘
公司名称	山东奥莱机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区苏西工业园
联系电话	13173191972

## 产品详情

### 玻璃吸盘的维修、保养及常见故障及解决办法

#### 玻璃吸盘的维护保养

必须定期进行维修保养，尤其在吊装前应检查玻璃吸盘内的紧固螺丝以及其他受力点的连接是否有异常，发现异常必须先处理在工作！

维护保养时必须切断电源！注意：组件的更换只能由熟练员工进

行。维护保养列表

序号保养项目频率保养工作内容

#### 1真空：

玻璃吸盘的密封性能，强力电动玻璃吸盘，检查可见缺点。

气管的连接状态，管接头有无松动，气管有无破损。每天更换配件

#### 2安全附件

报警装置：是否能正常报警

真空压力传感器；是否能自动重启真空泵每天厂家维修

#### 3机械：

检查螺母 螺栓 卡扣等系列东西每天更换配件

## 4电器日常维护每天

## 六、玻璃吸盘常见故障及解决

### 故障现象故障分析消除办法

真空压力低所搬运物品的表面状况不适用（多孔、鳞状、多裂缝的）必要时换用其他的吸盘

吸盘没有与被搬运的物品完全接触调整吸盘的放置位置，再次吸附工件

吸盘密封损坏更换吸盘密封

玻璃吸盘真空压力表损坏更换真空表

管路损坏或泄漏检查气密性：紧固喉箍

未使用的吸盘没有用手动球阀关闭关闭相应的手动球阀

真空泵接线错误正确连接真空泵线路

阀连接错误正确连接阀

玻璃吸盘真空泵故障修复真空泵（参见另外的使用手册）

吸取和释放失效真空电磁阀失效必要时进行更换）

工件向一端严重倾斜没有吸附在工件调整玻璃吸盘的放置点

## 怎么使用电动玻璃吸盘

请联系刘经理 13176189701怎么使用电动玻璃吸盘

玻璃吸盘可在平整不透气的面板(瓷砖、玻璃、铁板、油漆木板，石材等不透气材质)吸附。

使用玻璃吸盘时把玻璃上片台设备推动到待取的玻璃堆垛架前，使设备长边与玻璃平行，玻璃吸盘怎么吸的牢固，尽量和玻璃中心线靠近，接通电源气源，经过操作翻臂上的吸盘所构成的平面与待取的玻璃面平行，按住按钮，设备就向前行走了。

玻璃吸盘在真空的作用下带动玻璃向后运动，与前面的玻璃分离。当真空达到设定四连杆动作的将玻璃向上提起，玻璃下部分进行分离

## 重要！！玻璃吸盘注意事项

操作人员必须穿戴具有防护功能的鞋帽，玻璃吸盘器哪里有买，按安全条例施工！

玻璃吸盘搬运时，工件下方严禁站人并设置安全区！

玻璃吸盘破损时严禁吸吊工件并作必要的安全检查！

玻璃吸盘断电或压力报警时立即采取安全措施，并检查设备！

操作人员必须经过培训，并且按照操作说明使用该设备！

工件不能超过额定参数，龙岩玻璃吸盘，单个吸盘限吊100KG，严禁超载使用！

禁止使用未装配完毕、已损坏或配件不全的吸吊机！

吸吊时将真空玻璃吸盘的中心尽量靠近工件中心！

该玻璃吸盘只适于吸吊表面平整、干净、致密的工件！

电池必须保证正常充电（12-13.8V），电池报警后严禁使用！

定期对设备进行维护保养，使用前作必要的安全检查！

玻璃吸盘吸稳后另应使用保险带锁紧作为保险装置，确保安全！

奥莱机械(图)-玻璃吸盘怎么吸的牢固-龙岩玻璃吸盘由山东奥莱机械有限公司提供。山东奥莱机械有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是从事“螺旋筋成型机,混凝土摊铺机,新能源电动汽车,顶管机,玻璃吸盘”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘翠。