

南宁高压发电机 南宁百发机电设备 高压发电机出租

产品名称	南宁高压发电机 南宁百发机电设备 高压发电机出租
公司名称	南宁百发豪杰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城综合楼421号室
联系电话	13907711338

产品详情

冬季使用柴油发电机组的注意事项

1、柴油机组冬季启动时，南宁高压发电机，气缸内吸入空气温度较低，活塞压缩气体后很难达到柴油自然温度。所以启动柴油机之前应采用相应的辅助方法，交流高压发电机，提高柴油机机体的温度。

2、气温低于0 时，每天工作完后应将水箱下水室、发动机、机油冷却器及变矩器油冷却器里的冷却水放出，以免冻裂;贮气筒内有水汽，经常排放，防止冻结，致使刹车失灵。如果已加防冻液，可不放出。

3、柴油机起后应先低速运行3-5分钟，以便提高柴油机整机温度，检查润滑机油工作情况，检查正常后才能投入正常运行。柴油机运行中尽量减少突然加快转速或将油门踩到最大操作，否则时间长了会影响气门组件使用寿命。

小型低压发电机，输出电压不稳定

处理方法：

- 1，动力部分自动调整器不灵敏，修复或更换调整器；
- 2．励磁回路有接触不良现象。该机经检查为自动调整器不灵敏。经上述相应处理后，故障排除

T2系列同步发电机，电压输出不稳定

处理方法：

1. 电刷与集电环接触不良。调整电刷与集电环位置

; 2. 柴油机有故障，检查柴油机故障并处理。该机经上述处理后，故障排除

柴油发电机组如何操作

1、 起动前的准备：检查柴油机各部分是否正常，各地件连接是否可靠，并排除不正常的现象;检查电动系统电路接线是否正确，蓄电池充电是否充足;检查均匀正常后，开启燃油箱有关阀门，高压发电机出租，用输油泵上的手泵排除燃油系统中的空气

2、 常温时起动：将喷油泵供油调速手柄推到空载、转速700转/分左右的位置。将电钥匙打开，按下起动按钮，使柴油机起动

3、 低温时起动：非增压柴油机起动前应将机油加热至40 左右注入油底壳，并将冷却水加热至80 以上灌入柴油机，然后按常温时的起动方法进行起

南宁高压发电机-南宁百发机电设备-高压发电机出租由南宁百发豪杰机电设备有限公司提供。南宁百发豪杰机电设备有限公司（www.gxnnbf.com）位于南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城综合楼421号室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南宁百发在柴油发电机组中享有良好的声誉。南宁百发取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南宁百发全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。