

# 华隆风机 不锈钢风机 风机

产品名称	华隆风机 不锈钢风机 风机
公司名称	青岛华隆风机玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	即墨市长江三路288号
联系电话	15969899208

## 产品详情

### 防爆风机结构 防爆风机特点介绍【详解】风机

订购防爆离心通风机时一定要明确了解自己购买的防爆离心通风机是否带电控箱、法兰、减振器、防雨百叶、弯头、防虫网、软接头、消声器、消音箱体等附件。还要明确防爆离心通风机的安装位置、使用环境特征、使用频率等信息，以便更好的选择防爆离心通风机的型号。

1. 防爆离心通风机机壳：机壳是用普通钢板焊接而成的蜗形体。风机的机壳制成整体结构。对于引风机，在蜗形板上开有清灰门，同时适当加厚，以防烟灰磨损，延长其使用寿命。
  2. 防爆离心通风机进风口为收敛流线形的整体结构，用螺栓固定在机壳入口侧。防爆离心通风机调节门用来调节风机流量大小的装置。由13片花瓣式叶片组成，均轴向安装在进风口前面。
  3. 由于采用了外部传动的结构，转动灵活方便。调节范围由90°(全闭)到0°(全开)。调节门的扳把位置，从进风口方向看，在右侧。对于右旋风机，扳把由下往上推是由全闭到全开方向;对于左旋风机，扳把由上往下拉是由全闭到全开方向。
  4. 防爆离心通风机传动组由主轴、轴承箱，联轴器等组成。主轴由优质钢制成。采用滚动轴承水冷整体轴承箱。因此，需加装输水管，耗水量因环境温度的不同而异，消防风机，一般按0.5~1m<sup>3</sup>/h考虑。轴承箱上装有温度计和油位指示器。
1. 采用的电机不同，防爆风机必须使用防爆电机。对叶轮材质及叶轮相对应的机壳内壁位置材料有要求，要求它们在万一出现碰擦情况时不会产生火花，比如使用铝风叶和铁内壁，或者铁风叶并在内壁加铝

环。

2. 防爆风机对叶轮与机壳的间隙有下限要求。而风机为了追求效率往往对间隙有上限要求，互为矛盾。防爆风机对进出口端的安全防护要求更严。

防爆风机结构的选择在购买时一定要特别注意，防爆风机是应用在可燃气体浓度较高又需要通风的地方比如煤矿井下，锅炉房等。当然防爆风机需要防爆电机来驱动。以上就是防爆风机结构的介绍，希望对大家有所帮助。

## 防爆风机如何安装

### 防爆风机安装步骤及注意事项【详解】风机

越来越多的地方开始应用到防爆风机，但随之而来的是防爆风机安装的问题。如何安装防爆风机成为了企业的难题。防爆风机的安装找正作业，根据各种防爆风机不同的精度要求、驱动方式、转速、功率等，在其内容和程度上有不同的要求。因此，根据防爆风机的不同要求进行安装与找正是很重要的事项。

防爆防腐轴流风机安装注意事项：安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。安装时要注意检查各不如部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

清扫基础混凝土表面，检查其水平度，如不合规定，可以铲平不平的部分。将防爆风机底座放到基础上，在基础面与底座面之间插入垫，其间隙仅需保证灰浆流入即可。用该垫铁调整水平度，使防爆风机底座处于水平状态。安装一般防爆风机时，亦可准备厚度不同的数种矩形垫铁(钢板)，以数块重迭进行调整，采用联轴器传动的防爆风机可利用联轴器进行检查，调整水平后，再焊接固定。等垫铁插进地脚螺栓的两侧，在调整水平的过程中，也有同时采用调整螺栓进行调整的。地脚螺栓穿过底座的地脚螺栓孔应垂直于地脚螺栓用方孔内。地脚螺栓用孔及底座与地基混凝土之间的间隙内，须灌入足够的灰浆，以保证混凝土结构件的强度。

## 屋顶离心通风机怎么安装

### 屋顶离心通风机安装方法【详解】风机

---

# 单级离心风机试车注意什么

## 单级离心风机试车注意事项【详解】风机

---

离心风机在很多设备当中都在使用，其叶轮的驱动作用之下，能发挥良好的作用。单级离心风机作为离心风机的一种，也是在不少方面都在使用的。不过用户在买来了新的离心风机之后，试车是需要从多个方面进行注意的。

单级离心风机在试车之前，详细看看说明书是必不可少的环节，检查接线方法是否同接线图相符;并要看看适用场所电源是不是符合的，是不是存在缺相的状况，看看元器件是不是符合要求。单级离心风机在全启动的时候，屋顶风机，电流约为5-7倍的额定电流，起动转矩与电压平方成正比，当电网容量不足时，应采用启动。不要在电压或是电流状况不佳的时候启动。

单级离心风机在。试车的时候，一定要在两个人以上，其中一人控制电源，另外一人观察风机运转情况。如果发生了什么异常的情况，可以随时将设备关掉，避免更多的危险出现。两个人还需要应先启动低速，看看风机旋转的方向是不是正确，等风机运转到了正常的转速的时候，看看运行的电流是不是平衡，风机，不要出现了超过了额定电流的状况，此时是最为容易出现开关跳闸及电机受损的。

如果存在运行电流超过了额定电流的状况，那么也需要检查检查电压的情况，是不是正常，有异常需要及时停止运转。连续运转上几分钟，确定没有什么问题了，再关掉，再开启使用。

单级离心风机，在试车前和试车过程中，这些需要注意的地方，用户一定要做好了。购买了单级离心风机之后，不要急于使用，可以详细问问厂家具体的使用注意事项，操作得当了，能减少损坏，能延长设备的使用时间。当前随着人们使用的不断深入，随着研究的不断深入等，现在不少弊端正在逐渐被改造，不锈钢风机，而生产出来的离心风力优势更突出了，可以满足更多用户的需求。这里也提醒广大用户选择使用单级离心风机需要从多个方面注意，让其性能得到更好的展

华隆风机(图)-不锈钢风机-

风机由青岛华隆风机玻璃钢有限公司提供。青岛华隆风机玻璃钢有限公司(www.hlfan.com)是山东青岛,风机、排风设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在华隆风机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创华隆风机更加美好的未来。