

锅炉 燃气锅炉 厂家直销小型燃气蒸汽锅炉

产品名称	锅炉 燃气锅炉 厂家直销小型燃气蒸汽锅炉
公司名称	泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:锐通 型号:立式 产地:山东
公司地址	泰安市山口镇
联系电话	0538-8603789 15269822997

产品详情

燃气锅炉使用说明：

- 1、先将进水处阀门打开，向发生器水箱供水。
- 2、待水箱水位后（浮球控制），打开操作开关，电源指示灯亮。
- 3、水泵自动向本体（炉胆）内加水；供水指示灯亮，低水位报警。当加水达到设定水位后“低水位报警”停止，便自动转换到加热，此时供水指示灯熄灭，（打开“燃烧开关”，燃烧指示灯亮），此时燃烧机正在工作状态下，约5秒钟燃烧机开始点火，蒸汽的压力正在上升上当中。
- 4、如燃烧机不点火的情况下，“燃烧故障灯”发出报警声音，按下燃烧机故障复位键，“燃烧故障灯”停止报警，燃烧机开始工作。
- 5、锅炉运行过程中，当送汽后水位降到正常水位时，低水位控制继电器发出信号给水泵，水泵自动启动运转向锅内进水，当水位升至正常水位时，水泵自动停止运转。
- 6、连锁保护；当水位降到低安全水位时，燃烧器自动停止工作，同时发出报警声，并对燃烧机作连锁保护，这时应将控制箱面板上“操作开关”关闭并查明原因，及时故障，直到确认锅炉安全运行，才准许解除连锁保护，再将：操作开关：打开启动水泵进水，使水泵恢复正常，报警自动停止，将控制箱面板上的“燃烧开关”打开，燃烧机开始正常工作，锅炉恢复运行；

- 7、 在规定加热时间内，即可达到0.6Mpa压力的饱和蒸汽，此时可以使用蒸汽。
- 8、 当压力达到设定压力时，加热指示灯熄灭，低于设定压力0.5Mpa时又重新加热。
- 9、 使用蒸汽使炉胆内的水不断下降到补水时，水泵又向炉内补水，这样周而复始工作。
- 10、 工作完毕，关闭电源，关闭水源阀门，并将炉内的余汽排尽，以免水箱内的水吸入到炉胆内及减少炉胆结垢，影响工作。