

# 布料机 海纳公司现货 内爬式布料机

产品名称	布料机 海纳公司现货 内爬式布料机
公司名称	沧州海纳建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县边务工业区
联系电话	13653270877

## 产品详情

沧州海纳建筑机械有限公司直销建筑电动布料机，质量值得信赖！

.搭设布料机安顿方位的架体，并举行检察查验，核算受力部位的架体蒙受本领、双扣件的加固状态、地基的安稳状态。

安顿布料机及其配重，恳求布料杆中央必须排挤200~300mm，支脚下面烘托枕木或木方，检察布料杆杆身可否笔挺。

布料机安顿在架体上时要用架管将支腿压实，装置在楼地面上时可不必。

用缆风绳将布料机举行四脚牢固，缆风绳不要太紧，应留出布料杆受力变形的隔断

依照布料机出厂装置阐明书装置布料杆。

### 布料机安装知识2

### 布料机安装知识2

(3) 布料机在立架弯管处用架子钢管将弯管固定在四方立架中心处，严防冲击力过大造成事故。

(4) 布料机布料机放置区域模板下部的脚手架底脚要垫50mm厚木板，脚手架顶部增加木方，木方间距不得大于100mm，脚手架立柱间距较常规加密，间距缩小为原来的一半，脚手架梁底、层高中部及扫地杆处增加三道水平剪刀撑，并在布料机放置区域的周围四面打上竖向剪刀撑，形成模板支撑架格构柱形式。布料机维护

(5) 布料机混凝土浇筑完毕后，必须用砂浆及清水将泵管清洗干净，每次采用泵送清水清洗时，内爬式布料机，必须采用标准的清洗球，不得采用其它物体代替，清洗完毕后，先吊走配重，后吊布料杆身至下一个工作位置，安装好后，吊入配重，中联布料机技术规格书，布料机维护重复前面的工作。

混凝土浇筑电动布料机海纳机械专业生产！

电动新型混凝土布料机，布料机，海纳机械为客户生产安全，可靠，布料机维护，价格公道的优质电动新型混凝土布料机，坚持“以可持续发展为导向，创新求实；以满足客户为永远追求，信誉至上”的企业宗旨，开拓创新，在合作中不断进取，与客户共同成长和发展。

电动新型混凝土布料机：1.准备好混凝土浇筑的信号线及对讲机，举行双控，在柱、墙面混凝土浇筑时，要保证灯灭泵停，叫停立停，前台浇筑点必须提早4S叫停、灭灯，通讯必须设专人举行，夜间施工时，操控混凝土的人必须配上手电，看清混凝土浇筑高度。

2.出料口变动方位时，用一条麻袋将出口包住，防备混凝土落在地面上，到另一个出料方位上再解开。

布料机-海纳公司现货-内爬式布料机由沧州海纳建筑机械有限公司提供。沧州海纳建筑机械有限公司（[www.czhnjzjx.com](http://www.czhnjzjx.com)）是从事“3-5万方泵管,铸钢弯头,布料机,地泵直管,弯管等砼泵配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张中青。