

水泥管道养护蒸汽发生器 武汉诺贝思

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 水泥管道养护蒸汽发生器 武汉诺贝思 |
| 公司名称 | 武汉诺贝思热能环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街流芳大道52号 凤凰产业园 |
| 联系电话 | 17354351194 17354351194 |

产品详情

诺贝思小型电加热锅炉品种多、技术水平高，公司产品各项数据均优于性能标准值，成为各省市环保部门推广产品。公司产品一直被模仿，我们始终把新产品的研发当成公司的首要任务，为用户提供安全，可靠，节能，环保，合格的产品。公司产品畅销海内外，广泛用于大中小型浴池、宾馆、工厂、学校、医院、小区、公寓及养殖业等诸多领域。

全自动电加热蒸汽发生器武汉哪里有卖？更多关于 湖北全自动电加热蒸汽发生器厂家，湖北全自动电加热蒸汽发生器价格，湖北全自动电加热蒸汽发生器厂家定制欢迎来电咨询！

诺贝思蒸汽发生器使用说明

1.自动控制

A．压力控制：当工作压力达到设定压力时电热管自动断电停止加热，加热指示灯显示不亮；当工作压力降至低设定压力时电热管自动恢复加热，加热指示灯显示发亮。

B．水位控制：当锅筒水位升高水位时，水泵自动断电，停止加水，进水显示灯显示不亮；当水位降至水位时，水泵自动通电给锅筒加水，进水指示灯显示发亮；当外界停水或水泵故障等原因导致不能给锅筒加水，同时电热管断电停止加热，加热指示灯显示不亮，此时操作人员应及时停炉查清故障原因，直至故障排除为止。

2.锅炉水质应符合GB1576-2001《工业锅炉水质》标准。正常使用以饮水净水为主。

3.运行操作：

A.开启进水阀，连接发生器电源，向锅筒供水至正常水位，关闭蒸汽阀门及排污口阀门。

B.安全阀的整定压力已由厂方调整好，使用单位不得自行调整，若发现安全阀失灵，应更换新的安全阀。压力控制器的工作高压和工作压力厂方已经调整好，水泥管道养护蒸汽发生器，使用单位不得自行调整。

C.加热：接上电源，打开电源开关工作指示灯亮，开始加热炉水。

D.供气：当压力升至工作压力后，打开出气阀，即可供气，供气前应预热供气管道，然后转入蒸汽供气。

E.在正常运行期间按照有关规定定期排污（每8个小时至少排污一次）并及时用砂纸给水位探针除垢。

F.严禁私自拆卸安全阀，严禁私自改装或者私自用堵头堵死。严禁私自改变压力控制功能和参数。

G.压力表存水弯管应定期拆下清洗。

4.停炉：停炉时应断开发生器电源，放进炉水。

A.停炉期应采用“干法保养”。

B.停炉半年以上时间，恢复运行须重新按第25条方法，进行水压试验

5.本发生器每年应进行一次外部检验和水压检验。

6.修理或更换零件时，必须切断电源，放净蒸汽，禁止带电带压工作。

诺贝思作为一家B级锅炉生产厂家，其厂区和工艺流程布局合理，锅炉生产厂房条件较好，且具有一定的规模，能满足B级锅炉产品和文明生产的需要。诺贝思仓库管理方面的管材及半成品的存放都有防雨、防潮措施。在焊材方面具有完好的焊材烘干和保温设备。除此之外，诺贝思还有自己独立的满足防护要求和产品需要的探伤室，其中曝光室面积应能满足产品生产的需要。暗室应有保证底片质量的基本条件。诺贝思定将尽全力把好质量检测关，为客户带来上乘的锅炉产品。

水泥管道养护蒸汽发生器-武汉诺贝思(推荐商家)由武汉诺贝思热能环保科技有限公司提供。武汉诺贝思热能环保科技有限公司（www.nbs99.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！