

玻璃吸盘搬运神器 玻璃吸盘 厂家直销

产品名称	玻璃吸盘搬运神器 玻璃吸盘 厂家直销
公司名称	山东奥莱机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区苏西工业园
联系电话	13173191972

产品详情

玻璃吸盘蓄电池安装注意事项

玻璃吸盘蓄电池安装注意事项

- (1)按上下方向正立放置为原则，禁止倒立使用电池。
- (2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- (3)在安装过程中要注意绝缘。
- (4)不要把玻璃吸盘安装成密闭形结构。
- (5)在安装过程中要注意让真空玻璃吸盘电池之间保持一定的间距，以保证空气流通。
- (6)请不要把不同种类的蓄电池混合使用。
- (7)不要让玻璃吸盘的电池与接触。

玻璃吸盘蓄电池使用注意事项

- (1)确认使用条件符合厂家的规格要求。
- (2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。
- (3)UPS用的电池是用于浮充使用，如果频繁使用蓄电池(类似循环使用)，将严重影响蓄电池的涓流寿命。
- (4)定期进行蓄电池检查。

(5)如发现电槽变形及漏液等现象，请不要使用，应以更换。

(6)端子处如果连线不紧，有引发火灾的危险性。

(7)建议如无断电情况可3~6

月做一次放电，如发现玻璃吸盘蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时，请更换此蓄电池。

(8)电池容量低于初期容量的50%时，应及时更换电池。

(9)玻璃吸盘电池更换时要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态一致！

电动玻璃吸盘选型需要注意事项

电动玻璃吸盘的选型注意事项：

- 1、被搬运工件的质量：决定吸盘的大小和数量
- 2、被搬运工件的形状和表面状态：选定吸盘的种类
- 3、被搬运工件的工作环境（温度）：选择吸盘的材质
- 4、被搬运工件的表面高低：确定缓冲距离
- 5、吸盘基本连接方式：吸盘、吸盘座、吸盘杆、弹簧、滑套、弹簧
- 6.单向阀与蓄能器配合使用，能防止吊具在使用中意外断电，玻璃吸盘搬运神器，可以保持工件吸附状态5~30分钟不会掉落；
- 7.声光报警系统是确保吊具压力表显示，在标准真空度60%以上安全工作；
- 8.吸盘双弹簧支撑是满足工件不同程度的变形，弹簧缓冲避免损伤工件；
- 9.吸盘及横梁位置可调可满足不同工件尺寸的变化；

玻璃吸盘主要特点数字显示器1.采用负压安全真空气路，玻璃吸盘，负压数字显示器显示，相比传统仪表显示，玻璃吸盘促销中，灵敏度提高50%显示更精准，玻璃吸盘厂家，更直观，大程度上保证玻璃吸吊安全。

设备性能：机架采用国标材料、吸盘具有耐高温、吸力大，接触光滑面即具高强的吸附力，操作简单。

续航能力：（真空控制系统采用电池供电，断电后电池可以继续为设备提供动力，很好的保证设备安装性）电池采用“超威电池”，设备在24小时不间断的吸气和放气的情况下，电池电量依然还有50%（实验数据）。实际应用环境中以每天工作8小时计算，可用3天。

玻璃吸盘搬运神器-玻璃吸盘-厂家直销由山东奥莱机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东奥莱机械有限公司（www.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!