

钢筋调直机厂家 济南钢筋调直机 小牛机械

产品名称	钢筋调直机厂家 济南钢筋调直机 小牛机械
公司名称	山东小牛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市城东工业园济南
联系电话	13954127779 13954127779

产品详情

- 1、开机条件：三相电，务必加足量的齿轮油和黄油；
- 2、为保证钢管调直机稳定持久运行，请仔细阅读产品使用说明书后进行操作，有条件的话派专人负责机器操作；
- 3、厂家建议请勿随意调整外侧螺丝松紧，出厂时已调好；
- 4、机械上不准堆放物品，防止机械震动落入机体；
- 5、先空转一下确保钢管调直机可以正常使用；
- 6、按照说明书上正确的操作图使用调直机。如产品只能调整直径为12mm的钢筋禁止将不在调直范围内的钢筋在设备上操作。否则会造成电机烧坏

五环钢筋调直机系列

五环机械，敢于创新，全自动钢筋调直机，技术不断改革，钢筋调直切断机，为您打造高品质、优良产品。以“质量求生存”为市场经营理念。产品所到之处，有口皆碑。过硬的质量，完善的服务，济南钢筋调直机，让您省钱省心省事。

钢筋弯箍机系统工程涉及的领域非常广泛。除了各种工程领域，还涉及社会、经济、政治、军事、文化、教育等领域。其应用范围包括国家系统、社会系统、军事系统、生产系统和各种工业系统，以及流通服务系统、自然对象系统、人体对象系统等等。

- 1、开机条件：三相电，务必加足量的齿轮油和黄油；
- 2、为保证钢管调直机稳定持久运行，请仔细阅读产品使用说明书后进行操作，有条件的话派专人负责机器操作；
- 3、厂家建议请勿随意调整外侧螺丝松紧，出厂时已调好；
- 4、机械上不准堆放物品，防止机械震动落入机体；
- 5、先空转一下确保钢管调直机可以正常使用；
- 6、按照说明书上正确的操作图使用调直机。如产品只能调整直径为12mm的钢筋禁止将不在调直范围内的钢筋在设备上操作。否则会造成电机烧坏

钢筋调直机厂家-济南钢筋调直机-小牛机械由山东小牛机械有限公司提供。钢筋调直机安全操作规程（1）机械上不准堆放物件，以防机械震动落入机体。“液压钢筋调直机,三级钢调直切断机,混凝土布料机”就选山东小牛机械有限公司（www.sdtzj.com.cn），公司位于：章丘市城东工业园济南，多年来，小牛机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。小牛机械期待成为您的长期合作伙伴！