

混凝土电动布料机 石嘴山布料机 海纳建筑机械公司

产品名称	混凝土电动布料机 石嘴山布料机 海纳建筑机械公司
公司名称	沧州海纳建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县边务工业区
联系电话	13653270877

产品详情

布料机的离析现象如何解决

布料机的离析现象，一直是困扰各个布料机生产厂家的难题，如今，泵管布料机型号，我们找到了解决这一问题的方法，下面金源为您详细讲解！

1 国外的防离析装置以及存在的问题德国PM泵车配备了一种尼龙防离析装置。这种防离析装置装在泵车布料臂软管的末端，布料机其端部为逐渐收缩的锥形，混凝土电动布料机，布料机沿纵向开有几道切缝。PM防离析装置因其逐渐收缩的锥形结构，对混凝土的流过有一定的阻力。泵管布料机型号

在泵车 工作时，布料机锥形结构因受混凝土泵送压力的挤压而张开，混凝土可以从张开的锥部流出。当泵车停止工作时，尼龙锥部因自身的弹力而自动收缩关闭，从而堵住下降管路中的混凝土不让其流出。泵管布料机型号

2 片簧双门式防离析装置 适合布料机的大落差防离析装置，应该具有：1)出口阻力可根据不同的管路落差进行调整，以平衡下降管路中的混凝土重力；2)良好的耐磨性；3)即使磨损后出口阻力的大小也不会改变。

混凝土布料机的施工放置

混凝土布料机在施工过程中肯定会遇到一些问题，沧州海纳今天就为您讲解一下混凝土布料机施工过程中的放置问题

混凝土布料机泵车支撑地面必须是水平的。布料机机否则有必要做一个水平支承表面。不能支撑在空穴上。泵车必须支撑在坚实的地面上，若支腿压力大于地面许用压力，必须用支撑板或辅助方木来增大支撑表面积。

竹胶板：混凝土泵管支架必须放置在竹胶板上，使用操作人员应在竹胶板上作业，禁止直接去踩踏CBM内模，以免造成不必要的麻烦。泵管布料机型号

布料机支撑小型混凝土泵车的地面应平坦、坚实；整机需水平放置，工作过程中不应倾斜。支腿应能稳定地支撑整机，并可牢牢地锁住或固定机身。混凝土输送泵机位置既要便于混凝土搅拌运输车地进出及向料斗进料，又要考虑有利于泵送布管以及减少泵送压力损失，同时要求距离浇筑地点近，供电、供水方便。

湿润空心筒：在浇筑混凝土前，必须对有吸水性的空心筒进行浇水湿润，布料机减小空心筒的持续吸水而对结构混凝土的质量造成的影响。泵管布料机型号

海纳机械拥有生产手动布料机的多年经验，15米布料机配重，自产自销18米手动布料机，质量保证！

手动布料机可分为以下三种类型

手动布料机

BLG15、12米18米手动布料机布料杆采用回转，臂架式布料结构，石嘴山布料机，18米手动布料机布料范围可达690平方米，配用125MM输送管，360度回转，整机手动操作。18米手动布料机具有结构简单，强度、刚性可靠，操作简单，灵活，维修方便等特点。

混凝土电动布料机-石嘴山布料机-海纳建筑机械公司(查看)由沧州海纳建筑机械有限公司提供。混凝土电动布料机-石嘴山布料机-海纳建筑机械公司(查看)是沧州海纳建筑机械有限公司（www.czhnjzjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张中青。