

小型电动铲车 电动铲车 巨拓机械

产品名称	小型电动铲车 电动铲车 巨拓机械
公司名称	任县巨拓机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇环水村
联系电话	18000685186

产品详情

安全使用电动装载机

- 1.远离桅杆:不要授权任何人在负载或叉车机械下站立或行走——负载可能会掉落，造成伤害。保持手和脚远离桅杆的横梁——如果你的手放在桅杆上时桅杆下降，会造成严重的伤害。
- 2.在坡道上行驶:当开上坡道时，坡道向前移动，下坡反向移动，尤其是在装载货物时。在坡道上不要装卸货物或转弯。
- 3.使用后，确保装载机停放在指定或授权的区域。将货装载完全降低到地板上，电动铲车，并踩下驻车制动器。关闭装载机并取下钥匙。无人看管时，不要让装载机运行。

如何给电动装载机充电？

充电应在通风良好的地方，打开顶盖或从装载机中取出电池。当电池正在充电时，要打开盖子以保持通风。因为电池在充电过程中会有可燃气体氢气产生，所以不允许将电池暴露在明火中。这种易于形成的爆炸性气体可能导致火灾，矿用电动铲车，财产损失和人身伤害。严禁在电池附近吸烟。严禁任何火焰或火花。在存放或充电时，请务必将电池存放在通风良好的地方，但不要在出风口使用，以免因酸雾造成腐蚀。

- 1、检查油底壳内的机油油面，是否在机油标尺两刻线之间，接近上刻线附近。新机或停用较久的柴油机在加注机油至上刻线后，低速运转5~10分钟后停车，小型电动铲车，重新用机油尺测量油面高度。
- 2、日常润滑油添加剂的及时防护。
- 3、检查喷油泵内的机油油面，不足时应补充至规定位置。
- 4、消除三漏（油、水、气）现象。5、检查水箱水量。6、检查清洁情况，微型电动铲车，除油、除尘，特别注意电气设备的干燥与清洁。
- 7、新机经50小时轻负荷运转后，应及时更换机油（包括喷油泵内机油）和机油滤清器滤芯，清洗油底壳及机油集滤器。
- 8、检查部件、附件装置坚固程度。

小型电动铲车-电动铲车-巨拓机械由任县巨拓机械厂提供。任县巨拓机械厂（renxianjutuo.tz1288.com）位于河北省邢台市任县邢湾镇环水村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巨拓机械在机械加工中享有良好的声誉。巨拓机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。巨拓机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。