

6t汽车起重机制造商 泰安天亿 珠海汽车起重机制造商

产品名称	6t汽车起重机制造商 泰安天亿 珠海汽车起重机制造商
公司名称	山东天亿重工股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市大汶口石膏工业园
联系电话	13905489699

产品详情

起重机的保养2

经常检查，珠海汽车起重机制造商，试验起升机构的制动器工作是否正常，以保证制动安全可靠。

经常检验各仪表表示是否正常，操纵手柄位置是否正常，是否灵活可靠。

每半年检查一次吊臂滑块的磨损情况，必要时应及时更换。

经常检查钢丝绳绳夹、绳套的连接是否牢固可靠。

绕在卷筒上的钢丝绳一定要排列整齐。

按照环境气温更换液压油。? 液压油牌号（推荐使用昆仑牌液压油）? 夏季：L-HL46? 冬季：L-HL32

更换液压油时，应保持清洁，油箱内应洗刷干净，同时清洗滤油器，新油应经过滤网加入油箱。

保证液压油的油量。起重机处于起重作业状态时，油箱油位应达到透明管上口位置。

液压系统的各调节阀，在起重机出厂时均已调好，一般情况下用户无须调整。在检查或排出故障过程中，必须调整时，应按本说明书“附录”中“液压油路的溢流阀调定压力”一节进行调整。?

13、在正常作业条件下，液

压油每隔半年要过滤或换油一次，新出厂或大修后的起重机工作三个月应换油或过滤一次。无论何时，只要发现液压油污染严重，都应及时过滤或更换。

液压油使用寿命不应超过两年。超过两年以后，即使经过过滤也不能使用。

换油的方法是：首先将油箱中的旧油放出，然后用煤油或纯净的化学清洗剂，把油箱清洗干净，待晾干后再用新液压油清洗，清洗后放出清洗油。经过滤网加入新油或过滤过的油，8t汽车起重机制造商，然后再把回油管从油箱口拆下，接到另一容器中，起动发动机，低速运转使油泵工作，分别操纵各机构，靠新油把旧油挤出。待整个系统充满新油时，再将回油管接入油箱，同时将油液补充到规定的液面高度。

注：在各回路换油时，应注意不断向液压油箱中补充新油，防止油泵吸空。

汽车起重机驾驶，操作人员应认真填好运转记录。

天亿重工汽车吊出口孟加拉

2017年，随着天亿产品质量的不断提高，吸引了大量国外的客户来厂参观。9月2日，孟加拉客户哈桑先生在公司总经理燕民的陪同下，进入天亿公司进行了考察并达成购买意向。考察过程中，燕总陪同哈桑先生到下料车间、焊接车间及总装车间，将产品的生产工艺流程及检测流程进行了详细的讲解。在参观完生产线后，双方就未来如何共同开发印尼市场进行了探讨，客户表达了后期与天亿长期合作的美好愿望。

双向液压锁安装在前腿缸的上端，因此固定螺栓的张力必须相同，否则可能会损坏密封圈并可能发生漏油。它的功能是防止起重机工作时腿部缩回；在起重机的驾驶或停放期间防止腿自动下落。在H型腿的液压系统中，没有分流阀，并且有旋转阀。腿可以单独操作，对地面的适应性良好，但故障类似于蛙式腿的故障。

腿部液压系统常见故障：

(1) 漏油原因是接头松动，应找到并拧紧部件；如果密封件损坏，应更换；管道有裂缝，应予以更换或修理。

(2) 双腿液压锁定故障，腿部回缩失效，锁具内的柱塞卡住，必须拆卸，清洗，6t汽车起重机制造商，安装和调整；柱塞严重磨损，应更换新的液压锁。

(3) 提升时腿部自动缩回有两个原因：首先，双向液压锁中的单向阀密封性能差。清洁后应将其拆下进行维护，10吨汽车起重机制造商，安装和调整。其次，液压缸内部泄漏，检查活塞上的密封必须拆除，新密封件可以更换和更换。

6t汽车起重机制造商-泰安天亿-珠海汽车起重机制造商由山东天亿重工股份有限公司提供。山东天亿重工股份有限公司（www.sdtianyi.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天亿重工——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市大汶口石膏工业园，联系人：燕民。