

玻璃地弹簧门安装 中山玻璃弹簧门 佛山顺昌明

产品名称	玻璃地弹簧门安装 中山玻璃弹簧门 佛山顺昌明
公司名称	佛山市顺昌明门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区平步工业区南五路18号
联系电话	13923141399

产品详情

地弹簧的基本配置是天轴和地轴（或称地脚）。天轴是在上部连接门框和门扇的配件，由一个固定在门扇上的可以用螺栓调节的插销式的轴和一个固定在门扇的轴套组成。天轴地轴可以适用于几乎所有木制、钢制、铝合金门和使用玻璃门夹的无边框玻璃门

A. 画线，使地弹簧转轴中心与门夹转轴重合.B.

根据说明书和实物在地面开孔，玻璃弹簧门什么价格，孔的大小要与地弹簧壳体配紧，不能松动.C.

将地弹簧放入开好的孔内摆正.D. 抬起装好门夹的门扇，使地弹簧的转轴插入门扇的转轴孔内.E.

调节地弹簧三个方向的螺丝.保持门扇垂直，及上下转动轴心重合.F. 调节关门的速度.G.

盖上地弹簧装饰盖地弹簧的安装精度对其使用寿命影响很大。

安装钢化玻璃前，地面饰面施工应完毕，门框的不锈钢或其它饰面应完成。门框顶部的钢化玻璃限位槽已留出。其限位槽的宽度应大于玻璃厚度2 - 4mm，槽深10 - 20mm。不锈钢饰面的木底托，可用木楔钉的方法固定在地面上。然后再用胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。铝合金方管可用铝角固定在框柱上，或用木螺钉固定于地面埋入的木楔上。钢化玻璃的安装尺寸，应从安装位置的底部、中部和顶部测量，选择小尺寸为玻璃板宽度的切裁尺寸。如在上中下测得的尺寸一致，中山玻璃弹簧门，则裁玻璃时，其宽度要小于实测尺寸2-3mm，高度要小于3-5mm。裁好钢化玻璃后，要在四周边进行倒角处理，倒角宽2mm，四个角位的倒角要特别小心，一般应用手握细砂轮块，慢慢磨角，玻璃门弹簧门维修，防止崩边崩角。

地弹簧门电机：采用体积小、功率大的直流无碳刷电机，配合传动效率高、噪音小的高速齿轮箱系统减速，然后驱动同步带。

地弹簧门感应器：当有人出入地弹簧门时给地弹簧门开门信号。

地弹簧门皮带张紧轮部件：恒张力皮带张紧轮用来调节皮带张力，皮带恒定调整装置保持同步齿形带的恒定张力。

地弹簧门吊轮：全部采用调节式结构，吊架部件由冷轧钢板冲压成型，玻璃地弹簧门安装，吊架上装有专用材料制成的导轮，沿轨道上的弧形面运动。

地弹簧门皮带：选用传动效率高的同步齿形带，与吊架连接带动门扇运动。

玻璃地弹簧门安装-中山玻璃弹簧门-佛山顺昌明(查看)由佛山市顺昌明门业有限公司提供。“电动伸缩门,工业门,卷帘门,拉闸门,停车场管理系统,通道闸”就选佛山市顺昌明门业有限公司(www.fs-cm.com),公司位于:佛山市顺德区平步工业区南五路18号,多年来,顺昌明门业坚持为客户提供好的服务,联系人:张方廷。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。顺昌明门业期待成为您的长期合作伙伴!