

大型花岗石箱式破碎机 曼威机械

产品名称	大型花岗石箱式破碎机 曼威机械
公司名称	河南曼威重型设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市康店镇黑石关南
联系电话	18530076567

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南曼威重型设备制造有限公司

花岗石箱式破碎机

箱式破碎机原理：

石料由机器上部直落入高速旋转的转盘，在高速离心力的作用下，产生高速度的撞击与高密度的粉碎，石料在互相打击后，又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、摩擦、粉碎、直至粉碎成所要求的粒度。

箱式破碎机机架部分为三分体结构，只须打开破碎机后部机壳，即可进行更换板锤、破碎板、衬板等检修维护作业。箱式破碎机零部件的互换性强，小型花岗石箱式破碎机，易损件品种少，便于备件的采购和管理。花岗石箱式破碎机

花岗石箱式破碎机

矿山机械产品不断的增加，人们对矿山设备的需求也不断增加，箱式破碎机在社会上的使用量也不断的提高。而且逐渐的变成部分企业的主打产品。随着经济在不断的进展，社会形态在不断的进步提高，箱式破碎机走向经济建设重大需要，成功实现经济可连续不断进展。除此以外，因为对与环境的污染，箱式破碎机在环境上起着重要的作用圆锥式破碎机，有效的减小了人们的劳动程度。

花岗石箱式破碎机

箱式破碎机锤头更换步骤及安全措施：

- 1、进入作业现场必须戴安全帽、穿工作服和平底防滑鞋。 ，
- 2、必须坚持做好岗前、工前安全确认制，西藏花岗石箱式破碎机，严禁酒后，身体疲劳人员上岗，
- 3、检修前必须切断电源，并在控制柜上挂“禁止合闸，有人工作”的警示牌，检修完毕后马上收回，
- 4、检修期间使用照明时，必须使用无明线头，无破损的电缆做线路，大型花岗石箱式破碎机，灯头必须戴防护罩，
- 5、检修前确保预热器和窑内无人工作，若需转窑时必须等篦冷机内人员全部撤出后进行，
- 6、检修使用氧气、电焊必须严格遵守相应安全操作规程，花岗石箱式破碎机
- 7、检修前先将箱式破碎机口的物料清理干净，
- 8、将箱式破碎机转子盘至合适的位置并固定好，
- 9、用氧气割开锤头固定螺栓并抽出;割净锤头两侧磨损造成的凸起，
- 10、扶好锤头打出销轴，若销轴弯曲不能抽出则用氧气割断后抽出，
- 11、将拆下的锤头、销轴、固定套、螺栓移至一边，新型花岗石箱式破碎机，不影响施工，
- 12、将新锤头抬至箱式破碎机口，若用管子或撬棍等抬锤头时必须扶好锤头，以防滑向侧边伤人，
- 13、从篦床到箱式破碎机转子搭一根管子，两人扶住锤头推到合适位置，注意锤头头部朝下，防止锤头翻下伤人;另一人安装固定套和销轴、穿螺栓，
- 14、在更换锤头时，应逐个检查锤头重量，尽量保证转子的平衡，装好后应盘车检查，
- 15、锤头装完后将所有螺栓点焊固定，
- 16、盘动转子体观察锤头与筛板的间隙，需要时调整筛板。花岗石箱式破碎机

大型花岗石箱式破碎机-曼威机械(推荐商家)由河南曼威重型设备制造有限公司提供。河南曼威重型设备制造有限公司(www.hnmwzg.com)是从事“液压开箱制砂机,立轴制砂机,方箱式破碎机,方箱式制砂机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。