

聚丙烯袋式过滤器 加压过滤

产品名称	聚丙烯袋式过滤器 加压过滤
公司名称	苏州欧尔福微孔过滤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 适用对象:水
公司地址	苏州市相城区北桥镇灵峰村
联系电话	0512-66153320 13812757507

产品详情

原理	加压过滤	用途	固液分离
适用对象	水	样式	立式
适用范围	化工、石油、制药、食品、水处理、染料	性能	精密过滤
滤料类型	无纺布	适用对象性质	腐蚀性

加压聚丙烯液体过滤器。将被过滤的液体从滤器壳体上部的接管流入，然后从滤袋的内侧流向外侧，壳体、配件均为聚丙烯制成，耐压6.0kg/cm²，耐热42℃，耐用性出众，另外，不需工具就可以更换滤袋，操作简便。滤袋亦为聚丙烯制成，耐腐蚀性强，备有1—200微米滤袋。

· 产品简介滤芯过滤器（精密、保安过滤器）是一种高精度的过滤装置。主要由壳体和滤芯组成。产品主要用于前置处理，广泛应用于电子行业、污水处理、饲料、食品、纯水处理等领域，也可用做家庭净水器使用。

型号	材质	尺寸	连接尺度	最大压力	流量
cf25	upvc	267*h43010	2	0.6mpa	11m ³ /h
cf50	upvc	267*h68020	2	0.6mpa	14m ³ /h
cf75	upvc	267*h93030	2	0.6mpa	17m ³ /h
cf100	upvc	267*h110040	2	0.6mpa	19m ³ /h

· 安装方法： 首先把压力表和排气阀安装在过滤器顶盖上预留的螺丝孔中； 拧开螺纹压盘，打开顶盖，在过滤器中正确安装滤芯，盖住顶盖，拧紧压盘。但勿过分用力； 把过滤器安放在需要的位置； 确保过滤器安放在水平表面上，且与水泵并排成一直线； 请把水泵的出水口对准过滤器的进水口； 在粘接管道前，把提供的两副接头安装在过滤器的进出水螺纹口上； 用pvc管道将泵和过滤器连接起来。请将系统放置24小时后再运行。

· 运行方式： 在过滤器运行前请确保所有的阀都安装完毕； 确保过滤器是垂直放置，水泵的出水口与过滤器的进水口连接； 拧开过滤器顶盖上的排水阀； 接通水泵电源让水泵运行，直至过滤器中的空气全部被排出，水从排气阀流出； 拧紧排气阀； 过滤器调试好，可以运行。注意；在排放空气时，请与过滤器保持适当的距离。

· 清洗与更换：当压力表读数超过初次使用时值的50kpa时，就应清洗滤芯。 拧开排气阀排出过滤器内部空气； 拧开压盘，打开顶盖； 从过滤器中取出滤芯； 清洗滤芯的表面； 把清洗干净的或新的滤芯装入过滤器内，确保安装正确，密封良好； 盖上顶盖，拧紧压盘，但勿过分用力； 滤芯清洗和更换的时间由原水的水质决定。

· 优势：本过滤器进出水口在同一水平线上，外表美观；且提供两个进水口供选择，安装方便；过滤器采用upvc材质，耐腐蚀性强。