

红木木材烘干设备 舜发木材干燥房 日喀则烘干设备

产品名称	红木木材烘干设备 舜发木材干燥房 日喀则烘干设备
公司名称	临朐县舜发干燥设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县辛寨工业园
联系电话	13695361892

产品详情

临朐县舜发干燥设备厂为大家介绍如何保养单板烘干设备单板烘干设备的保养工作该从何做起。下面就我们的生产经验总结了六点：

- 1、定时检查通风口是否堵塞，并定时清理积尘。
- 2、突然停电，要把单板烘干设备电源开关和加热开关关闭，防止来电时自动启动。
- 3、定时检查温控器是否准确，如不准确，请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。
- 4、打扫表面及工作室灰尘，保持机器干净、卫生。
- 5、定时检查单板烘干设备风机运转是否正常，有无异常声音，如有立即关闭机器检查。
- 6、定时检查发热管有无损坏，日喀则烘干设备，线路有无老化。

舜发木材烘干法就是将木材的含水率试片烘至全干来测其含水率的方法。

首先在被测的木材中锯取一片顺纹厚度为10~12mm的有代表性的含水率试片。所谓代表性就是这块试片的干湿程度与整块木材烘干相一致，并没有夹皮、节疤、腐朽、虫蛀等缺陷。一般应在距离锯材端头250~300mm处截取。将含水率试片刮净毛刺和锯屑后，量程不小于200g的天平上称其重量，将该重量记为G，然后将试片放入温度为 103 ± 2 的恒温箱中烘6h左右，再取出称重，并作记录，然后再放回烘箱中继续烘干。随后每隔2h称重一次，直到最后两次称量的重量不变，就是绝干重，木材烘干设备型号，记为G₀。这样就可按下式计算出含水率

为了烘干好合格产品，避免安全事故，在烘干箱岗位人员必须按照烘干箱安全操作规程来进行。

- 1、烘干箱操作人员必须经过专业培训，木材烘干设备价格表，熟悉设备工作原理，合格后才能正式操作；
- 2、绝不可以将易燃易爆物品，加压容器置于箱内，否则可能造成工业灾害及人员事故；
- 3、烘干箱顶盖上请勿放置任何物品以免影响机器的散热；
- 4、烘烤产品前确认烘干箱是否正常，红木木材烘干设备，工艺参数，如烘干温度，烘干时间设置是否正确，以免烤坏产品；
- 5、往烘干箱内放料时必须戴好防护手套木材烘干设备型号
- 6、烘干箱使用过程中岗位人员必需在场以免发生意外。

红木木材烘干设备-舜发木材干燥房-日喀则烘干设备由临朐县舜发干燥设备厂提供。“木材烘干设备,食品烘干设备,蒸气烘干设备,木材干燥窑”就选临朐县舜发干燥设备厂（www.lqsfgz.com），公司位于：山东省临朐县辛寨工业园，多年来，舜发坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。舜发期待成为您的长期合作伙伴！