

# 单旋片真空泵经销商 南通真空泵 港发真空

产品名称	单旋片真空泵经销商 南通真空泵 港发真空
公司名称	东莞市港发真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石排镇石横大道126号105
联系电话	13018600961 13018600961

## 产品详情

### 真空泵按装顺序

- (1) 整套真空泵抵现场时，都已装好电机；找平底座时，可不必卸下真空泵和电机。
- (2) 按装真空泵的基础平面应用水平找平，待基础水泥凝固后将真空泵按装在基础上，并用水平仪检查水平情况，如不平，应用垫铁调正，直到水平为止，南通真空泵，然后通过灌浆孔由混凝土浇灌底座和地脚螺栓孔眼。
- (3) 水泥干固后，检查底座和地脚螺栓是否松动，单旋片真空泵经销商，合适后拧紧地脚螺栓的螺母，最后再检查一下整台机组的水平度，旋片真空泵厂，稍有不平时，可用斜铁找平。

化工、纺织行业的真空过滤、蒸馏、浸渍、电子仪器等行业都离不开真空。在短时间内水都是循环利用的，为了包管不会因为水温升高而影响真空泵的性能，必须加冷却塔大概散热器包管循环用水不会过高。

### 真空泵拆卸

- (1) 拧下悬架体上的放油螺塞，放净润滑油，旋片真空泵供应，移开电机。
- (2) 松开泵体和轴承体的连接螺栓，将叶轮、轴封体、轴承体与泵体分离。

- (3) 松开叶轮螺母，取出叶轮和平键。
- (4) 取出轴封体和密封部分，将机械密封的静环取出，填料密封的卸下填料盖取出填料即可。
- (5) 从轴上取下机械密封的转动部分和轴套，填料密封的取下轴套即可。
- (6) 拆下轴承体的支架及联轴器。
- (7) 拆下轴承压盖、甩水橡胶圈、泵轴及轴承。

单旋片真空泵经销商-南通真空泵-港发真空由东莞市港发真空设备有限公司提供。东莞市港发真空设备有限公司（[www.dggangfa.com](http://www.dggangfa.com)）在真空泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，港发真空一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。