

# 生产厂家 武汉泥土页岩2PG双齿辊破碎机

产品名称	生产厂家 武汉泥土页岩2PG双齿辊破碎机
公司名称	河南省奥特威机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市河洛路
联系电话	13838092159

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省奥特威机械设备有限公司

对辊破碎机的出现为不仅解决了修建废物的问题，相比较其他处理方式来说是很方便，修建废物的主要成分是废混凝土和废砖。这两种是需要移动破碎机对其进行处理再利用的，而其他一些废弃物则稍加清理即可。对辊破碎机上的制砂设备可分为三种类型：离心卸料，重力卸料和混合卸料。重力卸载的铲斗速度较慢。如石灰石，熟料等，链条的结点制造比较简单，它用于运送粉状，颗粒状，小块状等小磨料，离心排出速度更快。与料斗的连接也非常强大。它用于运输具有大比重。对辊式破碎机

辊面磨损后，排料口宽度增加，需要对活动辊进行调节（单辊破碎机则调节颚板）。调节时需要注意保持两个辊子相互平行，防止歪斜。

采用滑动轴承的辊式破碎机，泥土页岩双电机对辊破碎机，应注意辊子轴承的间隙。辊子轴瓦与轴颈的顶间隙通常是轴颈直径的 $1/10000 \sim 1.5/10000$ ，轴瓦的侧间隙是顶间隙的 $1/2 \sim 1/3$ 。

为了保证破碎机正常工作，需要经常检查轴承的润滑情况。滑动轴承常采用油杯加油或定期由人工注入稀油，滚动轴承则定期注油进行润滑和密封。

使用维修和注意事项：

必须在空载下启动，启动前仔细检查各部件的使用情况，弹簧的弹性情况，皮带和链轮的松紧情况，轴瓦的润滑情况。

使用时要待机器启动正常运转后，方可加料，切不可先加料后启动。停机时要等物料全下完，料斗内不可存余料，以防止下次启动时误操作引起机器受损。为了保证机器长期良好使用，对各部件要经常加油。轴瓦座内装有铜瓦，每班工作前先加机油后使用。200x125、200x150轴承座内为轴承，每三个月加一次钙基脂黄油，链条每星期加油一次。链轮轴每十五天加一次钙基脂。链条每个月用柴油彻底清洗一次。

经常检查对辊的使用情况，对辊要求外表光洁，无麻坑和大的划痕。如出现上述情况，要更换新的对辊。调整对辊间隙时，先拧紧调整手轮，然后再倒松手轮，并按手轮每一转3毫米的距离进行调整。调到合适的间隙时，锁紧螺母。防止调整不当使对辊不平行，造成轴瓦偏磨损。喂料时要检查仔细，防止超硬物料和铁器进入机器内。运转时严禁排除故障，严禁任何的清理工作。停车前必须先停止给机器供料，待机器内的物料全部破碎完后再停机器。

经常检查破碎机用的三角皮带和链轮链条，如损坏程度达到30%时，须全部更换新的，不可新旧混用。对辊式破碎机

生产厂家(多图)-武汉泥土页岩2PG双齿辊破碎机由河南省奥特威机械设备有限公司提供。“洗砂机,细砂回收机,立式制砂机,对辊式破碎机,磁选机”就选河南省奥特威机械设备有限公司(www.atwjx.com),公司位于:河南省郑州市巩义市河洛路,多年来,奥特威坚持为客户提供好的服务,联系人:刘经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。奥特威期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.atwpsj.com)还是从事数控花岗岩制砂机,立轴鹅卵石制砂机,液压开箱制沙机的厂家,欢迎来电咨询。