

自调式滚轮架 郑州滚轮架 {郑州市威力达}

产品名称	自调式滚轮架 郑州滚轮架 {郑州市威力达}
公司名称	郑州市威力达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区安阳路与工业路交叉口向北200米路西
联系电话	13803862576

产品详情

滚轮架的操作注意事项都有那些呢，下面小编给大家详细的说下：

- 1.自调式滚轮架应安装在坚固，通风，防雨，防潮，防尘，且远离剧烈震动，颠簸的场所，严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。
- 2.严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。当遇到主、从动滚轮架同时安装时，须确保主、从动架水平等高，中、心线位于同一直线上，采用测量主、从动架对角线方式进行调整。
- 3.放置工件要求：工件直径及重量，应严格按照设计规定执行，否则易发生安、全事故，根据设备的长度，适当调整主副轮距离。
- 4.橡胶轮只适合在常温状态下工作，特殊情况下工件与橡胶轮接触处温度不允许高于75度，否则就有橡胶轮损坏的可能。

自调式滚轮架是怎样的呢，郑州市威力达机械有限公司给大家详细说下：

机械传动噪声低，工件回转稳定，工件回转线速度为5-70m/h(为无极变速)各组钳形架在工件直径达一定范围内进行自动调节，在小直径时，各组钳形架的下轮在同一水平线上(不同吨位的滚轮架，工作范围各不相同)。各吨位的滚轮架工作范围不得超过大直径尺寸。

郑州市威力达机械有限公司本着“以信誉求发展，以质量求生存”的企业方针，我们将以更优惠的价格，优质的服务为您提供最满意的产品，竭诚欢迎新老客户光临指导！

滚轮架日常注意事项有哪些呢，威力达小编给大家简单说下：

- 1、为了保证质量，保证设备的使用性能及延长使用寿命，必须在使用前对滚轮架外表面进行清洗。
- 2、所有传动应定期进行润滑检查，在润滑和使用过程中，应避免有异物落入。
- 3、合上开关启动电机试转，观察各部位运转是否正常，确定没问题后方可进行工作。
- 4、安装时要求主从动件滚轮架高度和纵向位置要一致，如果放置不好，会使焊件在旋转中产生位移。
- 5、平时要注意设备周围的卫生，使设备正常在清洁干净的环境中工作。