

# 济南重型鄂式破碎机 重型鄂式破碎机定制 超伟建材

产品名称	济南重型鄂式破碎机 重型鄂式破碎机定制 超伟建材
公司名称	巩义市超伟建材机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市东区杜甫路成义路1号
联系电话	13838092926

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市超伟建材机械厂

### 重型鄂式破碎机

鄂式破碎机主要由:固定颚板、活动颚板、机架、上下护板、调整座、动鄂拉杆等组成。很好的了解鄂式破碎机的内部结构能对鄂式破碎机使用过程中和出现问题时能起到很好的帮助作用。

破碎比是衡量鄂式破碎机的重要评测指标，颚式破碎机的破碎比就是原料粒度与破碎后产品精度之比。它表示破碎后原料减小的程度。矿石被破碎后，粒度变小，矿石破碎前的粒度与破碎后的粒度的比值称为破碎比。它表示矿石破碎后，粒度缩小的倍数。破碎比的计算方法有如下几种：

1、用矿石破碎前的粒度与破碎后的粒度来计算粒度法我国在选厂设计中常采用这种计算方法，因为设计时要根据给矿粒度来确定颚式破碎机给矿口宽度

2、用颚式破碎机给料口有效宽度和排料口宽度之比

某些颚式破碎机、其排料粒度不是由排料口大小来决定的。

3、用矿石破碎前后的平均粒度计算，又称平均破碎比。重型鄂式破碎机

### 重型鄂式破碎机

颚式破碎机维修：为保证颚式破碎机的正常工作，除正确操作外，须进行计划性维修，其中包括日常维护检查，小修、中修和大修。

1、小修 主要内容包括检查并修复调整装置，调整排料口间隙，对磨损的衬板调头或更换。检查传动部分、润滑系统及时跟换润滑油等。小修的周期为1~3个月左右。

2、中修 处进行小修的工作外，还包括更换推力板、衬板、检查并修复轴瓦等。中修的周期一般为1~2年左右。

3、大修 处进行中修的工作外，还包括和更换车削偏心轴和鄂心轴，浇铸连杆头上部的巴氏合金，更换或修复个磨损件。大修的周期一般为5年左右。重型鄂式破碎机

鄂式细碎机的维修和保养非常必要。为了确保颚式破碎机的正常运行（E型破碎机），重型鄂式破碎机报价，除了正确操作外，还须进行计划内的维护，包括例行维护检查，小修，中型修理和大修。

1.设备正常运行后，即可开始进料。 2.待破碎的物料应均匀地加入破碎室，重型鄂式破碎机多少钱，并避免侧向进料，以防止负荷不均或单侧突然增加。

3.在正常情况下，轴承的温升不应超过350C，济南重型鄂式破碎机，高温不应超过700C。否则，请立即停止并找出消除原因。

4.停止进给工作之前，应先停止进给，并在破碎腔中的粉碎物料完全排出后才能关闭电动机。 5.破碎时，如果由于破碎室内物料的阻塞表面而导致停车，则应立即关闭电动机，并且须清除物料后才能再次启动。 6.颚板的末端已磨损，并且使用了可调节的头部。重型鄂式破碎机

济南重型鄂式破碎机-重型鄂式破碎机定制-超伟建材(推荐商家)由巩义市超伟建材机械厂提供。行路致远，砥砺前行。巩义市超伟建材机械厂（[www.cwksjx.com](http://www.cwksjx.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!