

# 小装载机 内蒙古装载机 巨拓机械

产品名称	小装载机 内蒙古装载机 巨拓机械
公司名称	任县巨拓机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇环水村
联系电话	18000685186

## 产品详情

### 电动装载机起升速度太慢或者不能起升

电动装载机起升速度太慢或者不能起升

解决方法：

- 1、油箱缺油，需要添补液压油或者全部更换；
- 2、滤油器堵塞，需用煤油清洗；
- 3、溢流阀的压力不足，重新调节；
- 4、油泵过度磨损产生内漏，需要更换；
- 5、电磁、手动换向阀、单向阀、\*\*阀磨损或者密封件磨损老化，内蒙古装载机，需更换；
- 6、起升油缸密封件磨损、老化、需更换；
- 7、液压油温长期过高液压油变质、粘度下降，而产生泄露，更换液压油。

### 电动装载机使用中的问题

电动装载机不能上升和下降：

解决方法：

- 1、控制开关内的微动开关松动或者失灵，装载机视频，复位开关弹簧松脱，锁紧螺丝即可；
- 2、液压油阀油路堵塞，需要清洗；
- 3、升降用直流接触器接线松动或者失灵；

电动装载机下降速度过快：

解决方法：

液压阀流量过大过小，调换缓流阀，“大则快，小则慢”。

以上就是电动装载机在使用中出现的问题，如有什么问题欢迎致电任县巨拓！

看蓄电池帽子内部是否有干涸现象或水量是否到达警戒线位置，即可判断电池是否需要加水。此外，装载机价格，蓄电池的极板是用白色玻璃纤维棉包裹着的，正常情况应该是湿润的。

给电动装载机蓄电池加水时，可以按每孔5mL掌握，补水工具使用玻璃、塑料等吸管。建议使用医用一次性注射器，使用方便而且方便计量。把加好水的电瓶用透气的遮挡物覆盖排气孔，以防止灰尘落入排气孔。

小装载机-内蒙古装载机-

巨拓机械由任县巨拓机械厂提供。任县巨拓机械厂（[renxianjutuo.tz1288.com](http://renxianjutuo.tz1288.com)）是河北邢台，机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在巨拓机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创巨拓机械更加美好的未来。