

巨拓机械 装载机

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 巨拓机械 装载机 |
| 公司名称 | 任县巨拓机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢湾镇环水村 |
| 联系电话 | 18000685186 |

产品详情

电动装载机的日常维护

- 一、要经常关注电池的电量，在发现没电或者电量过低的情况，及时的进行充电；
- 二、检查转向部件的可靠和灵活性；
- 三、检查各个零部件的松紧度，斗山装载机，比如：车轮螺丝、转向器螺丝、车轮的固定杆、起重链的拉近螺丝等等；
- 四、检查是否有渗漏，液压系统提升油缸、电池漏液、驱动电机、各管接头等；
- 五、检查踏板的牢固程度；
- 六、检查控制手柄按钮的好坏，比如：前进、后退、刹车等；
- 七、检查驱动齿轮的磨损程度，隔段时间加一点润滑油上去，保证它的润滑度，也不会磨损的太厉害；
- 八、检查装载机的承受力度；
- 九、检查液压油缸是否升降灵活，如果迟钝也加一点润滑油。

电动装载机的安全使用

确保您的负载稳定安全：移动负载之前，请仔细检查负载的稳定性和损坏情况。为了提高卡车的稳定性，在运输过程中确保货物向后倾斜，装载机，货叉保持低位非常重要。提升或堆放负载前，装载机价格，检查是否有任何架空物体。不要提升或移动不安全或不稳定的负载。确保货物在两个叉架上正确堆叠和定位。将货物安全正确地堆放在托盘或滑轨上。如果需要，使用绳索或捆绑物等安全措施。

- 1) 驾驶室里不要放工具或其他物品以免妨碍操纵杆或踏板的动作，当手有油垢时，请不要操作装载机，当手湿滑或有油垢时，操作装载机是非常危险的工作。
- 2) 遵守叉车管理限速规定，装载机，车速不得超过5km /H;严禁高速行车，以保证安全。
- 3) 装载机在室内区域作业时:须悬挂提示牌，提示:装载机作业区域，行人禁止进入。
- 4) 运输途中停车时，一定要把手刹擎拉起并挂空挡才能离开装载机。
- 5) 在十字路口或其他看不见的地方，请减速慢行，并鸣喇叭;在潮湿、不平的地面行驶及转弯时，请减速;避免急转弯，避免在不牢固的物料表面行驶。

巨拓机械-装载机由任县巨拓机械厂提供。巨拓机械-装载机是任县巨拓机械厂（renxianjutuo.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理

。