

天津明纬开关电源 明纬开关电源代理 中自恒立

产品名称	天津明纬开关电源 明纬开关电源代理 中自恒立
公司名称	北京中自恒立技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村东路18号1号楼C-308
联系电话	18610756796 18610756796

产品详情

双电源操作规程

中自恒立专业销售开关电源，我们为您分析该产品的以下信息。

当因故停电，且在较短时间内无法恢复供电时，必须启用备用电源。

步骤：

切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器，双电源切换箱市供电断路器)，拉开双投防倒送开关至自备电源一侧，保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。

启动备用电源(柴油发电机组)，明纬开关电源代理，待机组运转正常时，RUSS双电源开关RLTH，明纬开关电源报价，顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。

逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器，RUSS双电源开关RMT2，向各负载送电。

备用电源运行期间，RUSS双电源开关RLTT，操作值班人员不得离开发电机组，并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等，发现异常及时处理。

开关电源的电路组成

开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器（EMI）、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电

路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。

中自恒立拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对开关电源感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

使用开关电源之注意事项

- 1) 使用电源前，天津明纬开关电源，先确定输入输出电压规格与所用电源的标称值是否相符；
- 2) 通电之前，检查输入输出的引线是否连接正确，以免损坏用户设备；
- 3) 检查安装是否牢固，安装螺丝与电源板器件有无接触，明纬开关电源价格，测量外壳与输入、输出的绝缘电阻，以免触电；
- 4) 为保证使用的安全性和减少干扰，请确保接地端可靠接地；
- 5) 多路输出的电源一般分主、辅输出，主输出特性优于辅输出，一般情况下输出电流大的为主输出。为保证输出负载调整率和输出动态等指标，一般要求每路至少带10%的负载。若用辅路不用主路，主路一定加适当的假负载。具体参见相应型号的规格书；
- 6) 请注意:电源频繁开关将会影响其寿命；
- 7) 工作环境及带载程度也会影响其寿命。

想要了解更多开关电源的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

天津明纬开关电源-明纬开关电源代理-中自恒立(推荐商家)由北京中自恒立技术有限公司提供。北京中自恒立技术有限公司(www.holly-e.com)为客户提供“开关电源”等业务，公司拥有“明纬”等品牌。专注于开关电源等行业，在北京海淀区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。