

山东液压绞车卷扬机 液压绞车卷扬机 元昇机电

产品名称	山东液压绞车卷扬机 液压绞车卷扬机 元昇机电
公司名称	济宁元昇机电股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区南张街道元昇工业园
联系电话	18063188886 18063188886

产品详情

液压绞车卷扬机使用前规定

为了进一步加强液压绞车卷扬机的使用管理，减少运输事故的发生，实现安全运输，定本管理规定。

一、使用的绞车在由使用单位必须建立绞车、钢丝绳、地轮、轨道及安全设施的检查维修人员负责日常检查修理工作。负责管、用、日常维护和小修，大修由机电厂负责。

液压绞车卷扬机司机必须固定，杜证操作，司机由井区培训考试合格后，机运科办理司机证，持证上岗。

二、使用时间超过一年和斜巷角度大于 15° 的小绞车应安装在混凝土基础上，临时使用且牵引斜巷的角度不大于 15° ，载荷小于绞车额定值负载的四分之三时，可以采用压两戗柱固定，压戗柱的固定情况，必须经常检查。

三、所有液压绞车的安装质量应符合设计和安装质量标准要求，安装竣工后应验收合格方可投入使用。

四、液压绞车卷扬机管理要专人包机，谁使用谁管理，保持完好，绞车离合、制动系统、护绳板等安全装置必须齐全可靠。否则，液压绞车卷扬机，不准使用。提升车辆的钢丝绳、钩头、连接装置，必须符合要求，挂车要用保险钩头，倾角大于 12° 时要用保险绳。

五、对液压绞车要实行定期维修，禁止在井下倒换使用或超周期使用。上井大修后的小绞车应有专人负责质量检验，不合格不准使用。

六、液压绞车提升的钢丝绳和保险绳必须严格执行日检查制度，由使用单位的维护员负责，汇报调度室，山东液压绞车卷扬机，机电专职检绳员现场鉴定。在绞车使用现场建有钢丝绳检验记录本，每天将验绳的情况详细记录在上面。

济宁元昇液压绞车卷扬机操作方法

- 1、 液压绞车卷扬机的操作非常简单。控制阀的手柄的三个位置，分别控制着绞车提升、停止、下放三种状态。
- 2、 当重物下放需要减速时，可将控制阀的开度减小。
- 3、 当超负荷提升重物时，刹车出现下滑现象，可通过控制阀给液压马达正开加适当压力来解决。
- 4、 滚筒上的钢丝绳必须排列整齐。
- 5、 注意液压绞车不为载人提升而设计，工作中重物下也严禁站人，船用液压绞车卷扬机，以确保安全。

液压绞车卷扬机安装与试运行

- 1、 液压机绞车的安装部位和方向，液压绞车卷扬机厂家，容许以滚筒轴心为圆心点，随意变换部位。
- 2、 绞车钢丝绳的抗拉力方向见图特指方向，如需在黑影方向受抗拉力，必须与生产厂家商谈。
- 3、 安装基座板时留意：固定不动地脚螺栓的总数和规格型号务必符合要求规定，不可降低或用小直径地脚螺栓替代。
- 4、 绞车的安装底版，务必固定不动牢固，在应用中不可弯折形变，安装后的不平度不可超过0.5mm，不然会。
- 5、 绞车安装准备就绪后，基座表面应水准并支承匀称。
- 6、 要确保绞车滚筒轴线与动滑轮铅垂线面竖直，滚桶中心线与动滑轮铅垂线面交角不超1.5度。
- 7、 宣布应用前，务必用心查验管道的联接，润滑脂位、通气口、系统软件工作压力等，一切正常后，反航空件转2分钟。
- 8、 绞车的钢丝绳吊装时，钢丝绳务必在滚桶上先盘绕5圈左右。

四、液压绞车卷扬机操作步骤

- 1、 绞车的实际操作比较简单。控制阀的摇杆的三个部位，各自操纵着绞车提高、终止、下发三种情况。
- 2、 当重物下发必须挡换，可将控制阀的开启度减少。
- 3、 当过载提高重物时，刹车踏板出现下降状况，可根据控制阀给油马达正开加适度工作压力来处理。
- 4、 滚桶上的钢丝绳务必排序齐整。

5、留意绞车不以载客提高而设计方案，工作上重物下也禁止站人，以保证安全。

山东液压绞车卷扬机-液压绞车卷扬机-元昇机电由济宁元昇机电股份有限公司提供。济宁元昇机电股份有限公司（www.jnysjd.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领元昇机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！