

液压剪板机生产厂家 剪板机生产厂家 基业智能现货直供

产品名称	液压剪板机生产厂家 剪板机生产厂家 基业智能现货直供
公司名称	福建基业智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市金井镇钞岱村溪东区55号
联系电话	18016658197

产品详情

液压剪板机系统维护完全篇

日后维护：

- 1、操作者必须熟悉剪板机的结构和性能。剪板机为多数人同时操作，因此必须有专人负责指挥生产。
- 2、切忌将手伸入上下刀片之间，以免发生事故。
- 3、一切杂物工具，请勿放在工作台上，以免轧入刀口造成事故。
- 4、应定期检查刀口锋利情况，如发现刀口用钝，应及时磨利或调换，刀片之磨利只需磨利刀片的厚度。
- 5、应定时检查剪板机各部分，以保持机器及周边场地清洁，电缆绝缘良好。
- 6、装于油泵吸油口上的网式滤油器应经常检查清洗，使滤油器保持应有的通油量。若滤油器被堵塞，通油量减小，将使油泵吸空，影响油泵的寿命。
- 7、回程缸压力低时，可对回程缸进行充气。

(福建基业智能专业研发、生产、销售)

怎么正常使用剪板机

- 1、操作前要穿紧身防护服，电动剪板机生产厂家，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。

- 2、剪板机操作人员必须熟悉剪板机主要结构、性能和使用方法。
- 3、剪板机适用于剪切材料厚度为机床额定值的各种钢板、铜板、铝板及非金属材料板材，而且必须是无硬痕、焊渣、夹渣、焊缝的材料，不允许超厚度。
- 4、剪板机的使用方法：按照被剪材料的厚度，调整刀片的间隙；根据被剪材料的宽度调整靠模或夹具；剪板机操作前先作1—3次空行程，正常后才可实施剪切工作。
- 5、使用中如发现机器运行不正常，应立即切断电源停机检查。
- 6、调整机床时，必须切断电源，移动工件时，应注意手的安全。
- 7、剪板机各部应经常保持润滑，每班应由操作工加注润滑油一次，每半年由机修工对滚动轴承部位加注润滑油一次。

对剪板机构造、性能的认识了解，以及对剪板机操作步骤的熟练掌握对剪板机操作人员而言都是对基本的要求，液压剪板机生产厂家，这些要求不仅保证了剪板机的正常运转，更是对操作人员的人身安全负责。

做好开机前的准备工作，有效确保润滑油的使用情况。建议是每班加注一次润滑油。

在加注液压油的过程中，一定要严格的按照剪板机的相关需求，来选择油质。除了需要做好严格过滤的工作之后，还需要很好的保证用油的情况。出现缺失的情况，要及时补充，避免不必要的麻烦。

当然，在实际的使用过程中，如果是出现了漏油比较严重，剪板机生产厂家，亦或者是出现了其他一些异常的情况，要立刻停止剪板机相应的操作。再去进行相应的修复工作。

剪板机油箱中用油情况，在刚开始使用的一段时间之中，精密剪板机生产厂家，建议是一个月换一次。使用时间比较长久的剪板机，最Hao是每半年更换一次用油情况。避免剪板机的损害情况。

当剪板机在运转的过程中，是严禁去进行相应的触摸，或者是修复工作的。这些都是对剪板机的正常使用。有着非常大的影响的。

做好以上这些，是非常的有必要的。都是为了给剪板机营造一个良好的工作环境，让剪板机发挥出过大的功效。都是对剪板机的正常使用，以及使用寿命情况有着积极影响的。

(福建基业智能专业研发、生产、销售)

液压剪板机生产厂家-剪板机生产厂家-基业智能现货直供(查看)由福建基业智能科技有限公司提供。液压剪板机生产厂家-剪板机生产厂家-基业智能现货直供(查看)是福建基业智能科技有限公司(www.fjjyzn.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵先生。