

橙色年代依玛壁挂炉 海淀 依玛壁挂炉

产品名称	橙色年代依玛壁挂炉 海淀 依玛壁挂炉
公司名称	北京舒美适家暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区孙河乡康营家园14区N6R号楼一层103B
联系电话	15810170860

产品详情

依玛壁挂炉不制热的原因解说-水压过低

1、管道密封不好

出现这种情况一般是其中的管道在连接时没有处理好密封性，很容易出现滴漏的现象，导致水压下降。

解决办法：当发现水压低的时候，停止壁挂炉的使用，检查一下采暖系统中是否有漏水的地方，确认整个系统处于密闭状态。

2、没有及时补水，导致缺水

进入冬季使用采暖系统时用水量会增加很多，这时候得进行补水注水的操作，有些用户注水太少，导致水压一直很低。或者在平时使用时，壁挂炉内的水也会流失一些，导致缺水。

解决办法：关闭壁挂炉，切断壁挂炉总电源；逆时针旋转打开壁挂炉的补水阀，往壁挂炉中加水，直到加到1.5公斤(压强表显示1.5bar或者0.15Mpa)左右就可以顺时针关闭补水阀，并且关紧，以免壁挂炉过压溢水。

依玛壁挂炉的操作方法及常见故障解析。

1.使用前请检查依玛壁挂炉右下方水压表是否在正常值(1.2bar)，若低于正常值，请及时充水;若高于正常值，请放水，橙色年代依玛壁挂炉，将水压调整到1.2bar。

a. 充水：打开冷水进水阀门，由下往上看顺充水开关上箭头相反的方向旋转锅炉下部黑色充水开关，当暖气系统压力指针到达1.2bar时立即顺充水开关上箭头的方向旋转关闭充水开关。(若不关闭充水开关，依玛壁挂炉，依玛壁挂炉会出现漏水故障)。

b. 放水：关闭冷水进水阀，打开充水开关，打开热水龙头，放水至水压为1.2bar时关闭充水开关。然后打开冷水进水阀和关闭热水龙头。

特别提示：充水开关在使用后必须关闭。

依玛壁挂炉开机前先对机器进行补水，看看水压表指针是否在1——1.5bar之间。达到压力后关补水阀。

依玛壁挂炉供暖设置：如果水压在上述范围，华清嘉园依玛壁挂炉，打开燃气管阀门，百旺茉莉园依玛壁挂炉，通电开机，将机器设定在冬季位置，设定采暖温度，通常地暖的上限温度可设定温度为48——55摄氏度，暖气片采暖高可以设置到60—70摄氏度（如果暖气片未加防烫防护的，稍微将温度定低一点）。正常点火后就不用管它了。

橙色年代依玛壁挂炉-海淀-依玛壁挂炉由北京舒美适家暖通设备有限公司提供。“壁挂炉壁挂炉”就选北京舒美适家暖通设备有限公司（www.smsjbgl.com），公司位于：北京市朝阳区孙河乡康营家园14区N6R号楼一层103B，多年来，舒美适家坚持为客户提供好的服务，联系人：殷经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。舒美适家期待成为您的长期合作伙伴！