

# 莱宝真空泵配件 捷诚真空机械 莱宝真空泵

产品名称	莱宝真空泵配件 捷诚真空机械 莱宝真空泵
公司名称	东莞捷诚精密机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞龙路松源创新科技城c栋
联系电话	13688969459

## 产品详情

莱宝真空泵旋片真空泵启动电流或工作电流很大？

首先应该立即停止真空泵运行，待真空泵完全冷却时、再进行以下检查。

产生原因有以下三点：

- 1.油劣化；
- 2.排气过滤器堵塞；
- 3.环境温度低于5 。

解决方法：

- 1.换规定的新油；
- 2.调换排气过滤器；
- 3.提高环境温度。

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备，对于真空泵维修，真空泵保养，进口真空泵维修保养方面经验丰富、技术可靠、能迅速的为您解决各类技术问题。

欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！

真空包装机保养以下8点请牢记

- 1、莱宝真空泵在安装时必须要有可靠接地装置。
- 2、莱宝真空泵在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击，更不能放倒搬运。
- 3、过滤器应该经常拆洗。
- 4、工作时先通气后通电，停机时先断电后断气。（此种做法只争对外抽真空包装机）
- 5、严禁将手放入加热位置下方，以防受伤，应放置在小孩接触不到的地方，遇紧急情况立即切断电源。
- 6、加热条、高温胶布、高温胶条上要保持清洁，不得粘有异物，以免影响封口效果。
- 7、如高温胶布、高温胶条出现破损的情况应当立即更换，以免出现短路的情况，（建议这些配件可以备一套以备不时之需）
- 8、莱宝真空泵应在温度-10 —50 ，相对湿度不大于85%，周围空气中无腐蚀性气体，无粉尘、无危险的环境中使用。

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备，对于真空泵维修，真空泵保养，进口真空泵维修保养方面经验丰富、技术可靠、能迅速的为您解决各类技术问题。

欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！

### 莱宝真空泵真空泵平时的保养

维护方法有：

- 1、应经常检查油位和油的污染情况(建议每周一次)。如油位过低应停旋片式真空泵加入合适的真空泵油至油窗高度的4/5处。如果油被污染油将发黑、乳化、变稠、应及时换油。

更换真空泵油及油过滤器：

- 2、旋片式真空泵建议新泵工作满150小时后换油。以后每工作500小时换油。换油同时，应更换油过滤器。如果油受污染发黑、乳化、变稠应及时换油。并在加入新油之前清洗泵。

常用品牌的真空泵油有：捷诚真空泵专用油、普旭真空泵油、莱宝真空泵油、里其乐真空泵油

东莞捷诚真空泵专用润滑油温馨提醒：

请使用原厂检测过的真空泵油专用油，在使用未经审验的油品，可能造成换油频繁，真空性能降低，暗陈，乳化，水凝，沉积物沉淀，真空泵泵体内部损坏导致真空泵报废等。

欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！