

汝阳发电机出租，全国配送

产品名称	汝阳发电机出租，全国配送
公司名称	山东海企机械设备有限公司
价格	9999.00/台
规格参数	道依茨:50-3000kw 劳斯莱斯:50-3000kw 进口:50-3000kw
公司地址	全国各地均有办事处
联系电话	15806638686 19163506669

产品详情

郑州市新年特价租赁发电机 出租柴油发电机组

本公司是一家大小型发电机租赁，出租柴油发电机的专业租赁公司，优惠低价出租，租赁发电机组，经营范围30千瓦---1000千瓦，具体范围50KW 75KW 90KW 120KW 150KW 200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW，专为桥梁，隧道，建筑工程，工厂，砂石场，一切缺电等地提供发电设备，可供电力充足，租用时间长短不限，可日租，月租，价格长期优惠。租赁国产发电机组，品牌全，油耗省，事故低，价格低，数量多，客户可根据自己的需求租用。我们随时为客户提供不同功率的发电机，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的。专业员工现场安装、调试、维护；根据客户需要24小时随时发电。并配有专业的操作人员配合机组的发电。提供完善、专业的发电机出租服务，客户可以定期、不定期或短时租用。欢迎各位新老顾客需要的来电联系。

柴油发电机组安全操作规程：

（一）柴油发电机组自动状态

- 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。
- 2、保持散热器冷却水位正常，循环水阀常开。
- 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线 ± 2 cm的范围内。
- 4、油箱油量在一半以上，燃油供油阀常开。
- 5、发电机控制屏的“运行停止自动”开关放在“自动”位置。

- 6、机组配电屏的模式开关在“自动”位置。
- 7、散热器风机开关打在“自动”位置。
- 8、机组收到市电失压的讯号后启动，确认市电失压，切开转换柜市电开关，合上转换柜发电开关，启动机房的进风和排风机。

(二) 柴油发电机手动启动

- 1、室内气温低于20时，开启电加热器，对机器进行预热。
- 2、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物，如有应及时清走。
- 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值，应补充至正常位置。
- 4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。
- 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。
- 6、检验配电屏的试验按钮，观察各报警指示灯有否接通发亮。
- 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置，各仪表指示是否处于零位。
- 8、启动进风和排风机。
- 9、按动发动机的起动按钮，使其启动运转。如第一次起动失败，可按下配电屏上相应的复位按钮，待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后，机器运转声音正常，冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常，启动成功。

(三) 手动操作并联供电

- 1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值，运转正常。
- 2、等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。
- 3、把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。
- 4、观察同步指示器的指示灯及指针。
- 5、观察同步指示器的指示灯，完全熄灭时或指针旋转到零位，即可打上并电合闸开关。
- 6、机组进入并车运行，随后把其同步器手柄旋回“关断”位置。
- 7、如果同步器合闸后，同步器指针旋转太快或反时针旋转，则不允许并车，否则，将导致合闸失效。
- 8、手动并车成功后，应立即与低压配电房联系，落实总配电屏馈出开关可否合闸送电后再行操作。

(四) 运行安全管理

- 1、按照规定时间检查各指示仪表，注意润滑油的压力，水温是否有变化。润滑油的压力不得低于150kPa，冷却水温度不得高于95。
- 2、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位，低于正常位置应予以补充。
- 3、勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常。凡红灯亮表示有故障，绿灯为正常运行指示灯。
- 4、查充电器是否正常充电。
- 5、倾听机器的各部分运转声响是否正常。
- 6、手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管，感觉温度是否正常。
- 7、留意发机或电器设备是否有焦糊等异味。