

平顶山发电机出租，优质商品价格

产品名称	平顶山发电机出租，优质商品价格
公司名称	山东海企机械设备有限公司
价格	9999.00/台
规格参数	道依茨:50-3000kw 卡特:50-3000kw 进口:50-3000kw
公司地址	全国各地均有办事处
联系电话	15806638686 19163506669

产品详情

本公司专业从事发电机组出租租赁，租赁柴油发电机组，租赁大中小型柴油发电机。为喜迎新春到来，现在租赁发电机组价格优惠，欢迎需要长短期需要紧急电源或者备用电源的朋友联系我们！我公司发电机组型号多规格全，有功率3千瓦-1000千瓦的发电机组可供广大新老客户选择，我们租赁的发电机组平时闲置的时候保养维护较好，性能稳定，没有大小故障，可以放心租赁，我们保证使用质量，公司还有专业的维修保养技术人员多人，全程跟进机组情况，及时为您解决机组故障，给您带来优质的租赁服务。租赁发电机组请随时来电联系我们，本公司供应优质发电机组出租租赁，价格面议！

柴油发电机组安全操作规程：

（一）柴油发电机组自动状态

- 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。
- 2、保持散热器冷却水位正常，循环水阀常开。
- 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线 ± 2 cm的范围内。
- 4、油箱油量在一半以上，燃油供油阀常开。
- 5、发电机控制屏的“运行停止自动”开关放在“自动”位置。
- 6、机组配电屏的模式开关在“自动”位置。
- 7、散热器风机开关打在“自动”位置。

8、机组收到市电失压的讯号后启动，确认市电失压，切开转换柜市电开关，合上转换柜发电开关，启动机房的进风和排风机。

(二) 柴油发电机手动启动

- 1、室内气温低于20时，开启电加热器，对机器进行预热。
- 2、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物，如有应及时清走。
- 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值，应补充至正常位置。
- 4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。
- 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。
- 6、检验配电屏的试验按钮，观察各报警指示灯有否接通发亮。
- 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置，各仪表指示是否处于零位。
- 8、启动进风和排风机。
- 9、按动发动机的起动按钮，使其启动运转。如第一次起动失败，可按下配电屏上相应的复位按钮，待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后，机器运转声音正常，冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常，启动成功。