

九阳豆浆机 DJ13B-C8 (礼品、批发)

产品名称	九阳豆浆机 DJ13B-C8 (礼品、批发)
公司名称	山西康龙电器有限公司
价格	180.00/个
规格参数	品牌:九阳 型号:九阳豆浆机DJ13B-D08 适用人数:5人以上(不含5人)
公司地址	中国 山西 太原市尖草坪区 佳晟物资广场库区28号
联系电话	86 0351 3138361 13754834324

产品详情

品牌	九阳	型号	九阳豆浆机 DJ13B-D08
适用人数	5人以上(不含5人)	水容量	1.5L以上(含1.5) (L)
豆浆机功能	干豆、果蔬、米糊、湿豆、五谷、玉米汁、其他	杯体材质	不锈钢杯体
研磨方式	有网研磨	豆浆机功率	751-1000W
价格范围	400以上	速度调节	2挡以上
暂动/触动式开关	有	电源电压	220 (V)
电源频率	50 (Hz)	产地	山东
送礼用途	商务礼品		

一、九阳豆浆机全营养豆浆制作方法1、浸泡豆子用随机所配干豆量杯按2/3刻度线盛出干豆洗净后泡入清水(浸泡时间为春秋季节8-16小时,夏季6-10小时,冬季10-16小时。)特别提示:浸泡豆子前请先将豆子清洗干净。2、杯体加入豆子和米用于豆量杯按照2/3刻度量取大米,连同浸泡好的豆子洗干净后直接放入杯体内。3、杯体内加入清水请将水加至上、下水位线之间。(九阳豆浆机具有无水防干烧功能,如杯体内无水或水位过低,机器不会工作,以保证使用安全)。4、拉法尔网安装取拉法尔网按安装指示箭头方向装好,拉法尔网口部与九阳豆浆机机头配合处应紧密无缝隙,安装完毕后,用手向下拉一下,拉法尔网不动,说明安装到位。特别提示:不要忘记安装拉法尔网。5、制作全营养豆浆将九阳豆浆机机头按正确的位置放入杯体中,插上电源线,电源指示灯亮,按下“全营养豆浆”键,相应指示灯亮,启动全营养豆浆程序。九阳豆浆机具体制作全营养豆浆工作程序如下 加热:通电后按下“全营养豆浆”键,电热器开始加热,约8分钟后(使用常温水时),水温达到打浆设定的温度。 预打浆:当水温达到设定温度时,九阳豆浆机电机开始工作。进行预打浆1次,然后全功率加热至打浆温度。 打浆:当水温达到设定温度时电机开始工作,电机带动刀片打浆二次,然后加热至防溢,再打浆三次。 煮浆:打浆结束后,电热器继续加热至豆浆第一次沸腾。 防溢延煮:豆浆沸腾后,本机防溢加热功能自动启动,进入延煮过程。电热器间断加热,使豆浆反复煮沸,充分煮熟。 断电报警:工作结束后,电热器、电机等部件自动

断电，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。拔下电源插头后，即可准备饮用豆浆。上述过程均采用微电脑自动控制，用时20分钟左右，用电不足0.2度，醇香滑口的全营养豆浆即制作成功。

二、九阳豆浆机全豆豆浆制作方法

- 1、浸泡豆子用随机所配干豆量杯盛出黄豆（或其它豆子），一杯刚好制作一次，豆子洗净后浸泡入清水中，浸泡时间为春秋季节8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时。）
- 2、杯体加入豆子请把泡好的豆子冲洗干净后放入杯体中。
- 3、杯体内加入清水请将水加至上、下水位线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。若您想缩短制浆时间，可以加入70℃以下的温水制作豆浆）。
- 4、拉法尔网安装取拉法尔网按安装指示箭头方向装好，拉法尔网口部与机头配合处应紧密无缝隙，安装完毕后，用手向下拉一下，拉法尔网不动，说明安装到位。特别提示：不要忘记安装拉法尔网。
- 5、制作豆浆将机头按正确位置放入杯体中，插上电源线，电源指示灯亮，按下“全豆豆浆”键，启动全豆豆浆程序，具体制作全豆豆浆工作程序如下：

加热：程序启动后，电热器开始全功率加热。约8分钟后（使用常温水时），水温达到打浆设定温度。

预打浆：当水温达到设定温度时，进行预打浆1次，然后再全功率加热到设定水温。

打浆：当水温再次达到设定温度时电机开始工作，电机带动刀片高速打浆，打浆共三次。

煮浆：打浆结束后，电热器继续全功率加热，一直加热至豆浆第一次沸腾。

防溢延煮：豆浆第一次沸腾后，本机防溢加热功能自动启动，进入降功率延煮过程。电热器间歇加热，使豆浆反复煮沸，充分煮熟并防止溢出。防溢延煮8分50秒左右工作结束。

断电报警：工作结束后，电热器、电机等部件自动断电，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。此时拔下电源插头后，即可准备饮用豆浆。

- 6、过滤豆浆九阳豆浆机制作的全豆豆浆、浆、渣一起熬煮，营养释放更充分。全豆豆浆制作完成后，可根据自己的喜好，采用随机附送的过滤网和过滤杯对豆浆进行过滤，可使口感更细腻（注：本过滤方式仅限于制作全豆豆浆时使用）。

三、九阳豆浆机绿豆豆浆制作方法

- 1、浸泡绿豆用随机所配干豆量杯按照1/2刻度线盛出绿豆，豆子洗净后浸泡入清水中，浸泡时间为春秋季节8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时。
- 2、杯体加入绿豆将泡好的绿豆冲洗干净后放入杯体内。

- 3、杯体加入清水请将水加至上、下水位线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。若您想缩短制浆时间，可加入70℃以下的热水制作绿豆豆浆。）
- 4、拉法尔网安装取拉法尔网按安装指示箭头方向装好，拉法尔网口部与机头配合处应紧密无缝隙，安装完毕后，用手向下拉一下，拉法尔网不动，说明安装到位。特别提示：不要忘记安装拉法尔网。
- 5、制作绿豆豆浆将九阳豆浆机机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，电源指示灯亮，按下“绿豆豆浆”键，启动绿豆豆浆程序。九阳豆浆机具体制作绿豆豆浆工作程序如下：

加热：通电后电热器开始加热，约8分钟后（使用常温水时），水温达到打浆设定的温度。

打浆：当水温达到设定温度时，电机开始工作。电机带动刀片高速打浆，打浆1次；然后加热至浆沫碰防溢电极，再打浆2次。

煮浆：打浆结束后，电热器继续加热，一直加热至豆浆第一次沸腾。

防溢延煮：豆浆第一次沸腾后，本机防溢加热功能自动启动，进入延煮过程。电热器间歇加热，使豆浆反复煮沸，充分煮熟并防止溢出。

搅浆：在本机工作期间，电机再工作一次进行搅浆，使绿豆豆浆熬煮更充分，然后继续熬煮至工作结束。

断电报警：工作结束后，电热器、电机等部件自动断电，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。此时拔下电源插头后，即可准备饮用豆浆。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时十几分钟左右，用电不足0.2度，醇香可口的熟绿豆浆即制作成功。

九阳豆浆机按键操作的特殊说明

- 1、在开始通电状态下按键操作时，机器发出“嘟”的声音，同时面板开关上相应指示灯亮，“全营养豆浆”嘟一声，“全豆豆浆”嘟二声，“绿豆豆浆”嘟三声。
- 2、九阳豆浆机机器工作过程中，选择其它按键操作不起作用。
- 3、若第一次九阳豆浆机工作前发现按键错误，请拔下电源线，3分钟后插上电源，重新选择按键即可。

九阳豆浆机全营养豆浆制作特别说明制作全营养豆浆时，请严格按照全营养豆浆制作方法中所建议的量和方法进行操作，否则影响制作效果。

清洗：九阳豆浆机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。（因受热后拉法尔网与下盖的扣合过紧，卸拉法尔网前，请先用凉水将其冷却，以免用力过大而划伤手。

- 1、机头：请用水轻轻冲去机头下部粘附的豆浆或其它东西，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防机内进水，发生短路现象。
- 2、拉法尔网：请用清洁刷或清洁块仔细清洗拉法尔网，注意一定要冲洗干净，以免残留豆浆产生异味
- 3、电热器：请用清洁块清洗电热器，将电热器粘附的豆浆膜或其它东西清洗干净，以免下次使用产生糊味。
- 4、杯体：请用清洁块清洗杯体内部，并用清水冲洗干净。

存放：请将九阳豆浆机存放在干燥的通风处

第三章九阳豆浆机注意事项

- 1、机头内请勿进水。
- 2、拿出或放入机头部分前，请先切断电源。
- 3、煮浆时请将机器置于儿童不易触摸的地方。
- 4、制作豆浆时，请先将豆或其它原料加入杯体内，然后再加水至上下水位线之间。
- 5、拉法尔网及时清洗干净。
- 6、电热器、防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。
- 7、拆卸拉法尔网时请注意使用正确方法，以免伤人。
- 8、

九阳豆浆机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。9、机器工作时，与插座等保持一定的距离，使插头处于可触及范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。10、按键时请按照使用说明按压功能键，选择相应的工作程序，否则制作的豆浆不能满足要求。11、九阳豆浆机工作后期或工作完成后，请勿拔、插电源线插头并重新按键执行工作程序，否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。12、九阳豆浆机工作时，请不要忘记安装拉法尔网，否则机器在打浆过程中会有溢出，以免溅出烫伤。13、豆子，米类等放入杯体内时，注意尽量均匀平放在杯体底部。14、如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间）请不要再按下功能键进行工作，否则会造成加热器糊管，打浆时豆浆溅出或机器长鸣报警故障。15、如果电源线损坏，必须到公司售后服务部门购买专用电源线来更换。16、随机附送的过滤杯是过滤豆浆用的，制作豆浆时一定要从杯体内取出。17、制浆完成后，尤其全营养豆浆和绿豆豆浆冷却后，请不要再二次加热、打浆，否则会造成糊管。