

# 冷水机销售 冷水机 华易厂家定做

产品名称	冷水机销售 冷水机 华易厂家定做
公司名称	东莞市华易制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇新四油榨村249号一楼
联系电话	13509807575

## 产品详情

冷水机到底有什么用？华易制冷告诉你

现代智能冷水机顾名思义就是冷却水的制冷设备、是能专业为用户提供恒流、恒压、恒温的冷冻水的制冷系统。工作原理是制冷系统将冷媒在蒸发器中蒸发吸热，与水产生热交换，进而达到冻水的目的。后续用专业的冷冻水泵将冷冻水输送到使用场所，将终端的热量带走以后又流回冷水机重新制冷。如此循环。冷冻水的温度可以根据用户选择自由调节，在达到选定温度后会自动停机停止制冷，在高于选定温度时又会自动启动，开始制冷，由微电脑/PLC控制的华易冷水机为用户提供一体化服务，解决使用的烦恼与顾虑。

### 华易冷水机组

什么是现代智能冷水机组？在我们平时的蒸汽压缩冷水机中，产出温水范围5摄氏度以上，而产出五摄氏度以下的冷水机我们称为冷水机组。冷水机组因为出水温度比较低，所以在压缩机的选型和蒸发器一端的配置有所不同。另冷水机使用过程中要添加一些合适浓度以及合适种类的防冻液以防止水结冰，造成蒸发器的损坏。华易制冷设备有限公司还提供一系列的技术支持及保养服务，为客户的使用增添保障。

冷水机的启动关闭顺序应该怎么样？华易制冷告诉你

一，在水冷式现代智能冷水机中，要保证冷凝器的散热效果良好，否则冷凝温度和冷凝压力升高，压缩机排气压力过高，机组会发出高压警报而停机甚至产生故障。

二，机组运行过程中，要保证蒸发器的蒸发吸热效果即保持冷冻水的流通，因为蒸发器的温度以及压力如果过低，会导致压缩机的吸气压力过低，冷水机的低压保护装置启动，使机组发出低压警报而停机，如果蒸发器温度过低而结冰甚至会损坏设备。

故冷水机启动顺序为：先启动冷凝系统（水塔/风机） 再启动蒸发系统 启动冷水机压缩机

停机顺序为：先关闭压缩机 再关闭蒸发系统 再关闭冷凝系统。